

HP Color LaserJet 2820/2830/2840



Getting Started Guide

入门指南

Panduan memulai

시작 설명서

คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์

入門指南

Hướng dẫn Bắt đầu Sử dụng

Copyright Information

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained in this document is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Edition 1, 11/2004

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase separation between equipment and receiver.

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information must be provided to the telephone company. The REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order

for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in the front of this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved. The following repairs can be done by the customer: Replace any original equipment that came with the product. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

See the electronic user guide for more regulatory information.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

版权信息

© 2004 版 权 所 有 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出，此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。

第 1 版，2004 年 11 月

商标说明

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。



Device configurations The HP Color LaserJet 2820 all-in-one comes with a 125-sheet media input tray, a 50-sheet automatic document feeder (ADF) input tray, and a flatbed scanner. It also includes a Hi-Speed USB 2.0 interface port, a 10/100 local area network (LAN) connection, and 96 megabytes (MB) of RAM.

设备配置 HP Color LaserJet 2820 一体机配有 125 页介质进纸盘、50 页自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘及平板扫描仪。它还配有高速 USB 2.0 接口、10/100 局域网 (LAN) 连接和 96 兆字节 (MB) 随机存取内存 (RAM)。

Konfigurasi piranti HP Color LaserJet 2820 all-in-one dilengkapi dengan baki masukan media 125-lembar, baki masukan pengumpan dokumen otomatis (ADF) 50-lembar, dan pemindai (scanner) berafas datar. Piranti ini juga dilengkapi port antarmuka USB 2.0 Hi-Speed, koneksi jaringan local area network (LAN) 10/100, dan RAM 96 megabytes (MB).

장치 구성 HP Color LaserJet 2820 복합기를 구입하면 125매 입력 용지함, 50매 자동 문서 공급기(ADF) 입력 용지함, 평판 스캐너가 함께 제공됩니다. 또한 고속 USB 2.0 인터페이스 포트, 10/100 LAN 연결 장치, 96MB RAM도 포함되어 있습니다.

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน มาพร้อมกับถาดป้อนกระดาษ 125 แผ่น ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สำหรับกระดาษ 50 แผ่น และเครื่องสแกนแบบแท่น เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ยังมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 2.0 ความเร็วสูง, การเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ท้องถิ่น (LAN) 10/100 และแรมขนาด 96 เมกะไบต์

裝置組態 HP Color LaserJet 2820 多功能事務機隨附 125 頁材質進紙匣、50 頁自動送紙器 (ADF) 進紙匣以及平台掃描器。本裝置並包含高速通用序列匯流排 (USB) 2.0 介面連接埠，10/100 區域網路 (LAN) 連線及 96 MB 的 RAM 記憶體。

Cấu hình thiết bị

Máy in laser màu đa năng
HP Color LaserJet 2820 đi kèm với một khay nạp giấy 125 tờ, một khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ và máy quét dạng phẳng. Máy in còn có cổng giao tiếp USB 2.0 tốc độ cao, kết nối mạng nội bộ (LAN) 10/100, và 96MB RAM.



The HP Color LaserJet 2830 all-in-one includes the same components and offers the same functionality as the HP Color LaserJet 2820 all-in-one, and also includes fax capability.

较之 HP Color LaserJet 2820 一体机，
HP Color LaserJet 2830 一体机配有相同的组件并提供同样的功能，同时它还具有传真功能。


HP Color LaserJet 2830 all-in-one dilengkapi dengan komponen yang sama dan menawarkan fungsionalitas yang sama dengan HP Color LaserJet 2820 all-in-one, dan juga dilengkapi dengan kemampuan faks .

HP Color LaserJet 2830 복합기는 HP Color LaserJet 2820 복합기와 같은 구성 요소와 같은 기능을 갖추고 있으며, 그외 팩스 기능을 포함하고 있습니다.

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วันมีส่วนประกอบที่เหมือนกับและทำงานได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2820 ออลล์-อิน-วัน และยังมีความสามารถในการสแกนไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย

HP Color LaserJet 2830 多功能事務機提供與 HP Color LaserJet 2820 多功能事務機相同的元件與功能，並包含傳真功能。

Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830 có cùng các bộ phận và cung cấp cùng chức năng như máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2820 mà còn có khả năng fax.



The HP Color LaserJet 2840 all-in-one includes the same components and offers the same functionality as the HP Color LaserJet 2830 all-in-one, and also includes a 250-sheet tray and a memory card reader.

较之 HP Color LaserJet 2830 一体机，
HP Color LaserJet 2840 一体机配有相同的组件并提供
同样的功能，此外它还包含 250 页纸盘和存储卡阅读器。

HP Color LaserJet 2840 all-in-one dilengkapi dengan komponen yang sama dan menawarkan fungsionalitas yang sama dengan HP Color LaserJet 2830 all-in-one, dan juga dilengkapi dengan baki 250-lembar dan memory card reader.

HP Color LaserJet 2840 복합기는 HP Color LaserJet 2830 복합기와 같은 구성 요소와 같은 기능을 갖추고 있으며, 그외 250매 용지함과 메모리 카드 판독기를 포함하고 있습니다.

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วันมีส่วนประกอบที่เหมือนกับและทำงานได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน และยังมีถาดกระดาษ 250 แผ่นและตัวอ่านหน่วยความจำรวมอยู่ด้วย

HP Color LaserJet 2840 多功能事務機 提供與 HP Color LaserJet 2830 多功能事務機相同的元件與功能，並包含 250 頁材質進紙匣及記憶卡讀卡機。

Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2840 có cùng các bộ phận và cung cấp cùng chức năng như máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830 mà còn có khay giấy 250 tờ và đầu đọc thẻ nhớ.

Prepare the location Place the device on a sturdy, level surface in a well-ventilated area. Make sure that enough space around the device is available so that the air vents are not blocked.

准备安装位置 将设备放在通风良好的稳固平面上。确保设备周围有足够的空间，以防通风孔堵塞。

Persiapkan lokasinya Letakkan piranti di atas permukaan yang kokoh, rata dalam ruangan yang berventilasi cukup. Pastikan bahwa ada cukup ruangan di sekitar piranti sehingga ventilasi udara tidak terhalang.


설치 장소 확보 장치를 단단하고 편평한 통풍이 잘되는 장소에 놓으십시오. 장치 주변에 공간이 충분해야 통풍이 제대로 이루어집니다.

การเตรียมสถานที่ติดตั้ง วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบ ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบเครื่องพิมพ์เพียงพอที่จะทำให้รับน้ำยาอากาศได้อย่างสะดวก


準備放置地點 將裝置置於通風情況良好的穩固、平坦的表面上。確保裝置周圍有足夠的空間，以使通風孔不會被堵塞。

Bố trí chỗ đặt Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng và vững chắc trong khu vực thông thoáng. Đảm bảo rằng có đủ khoảng trống xung quanh thiết bị để các chỗ thông gió không bị che khuất.

3



4



Regulate the environment Do not place the device in direct sunlight or in an area that has abrupt temperature and humidity changes. The recommended ranges are from 15° to 32.5°C (59° to 90.5°F) and from 10% to 80% relative humidity.

控制环境 请勿将设备放在阳光直射或温度和湿度变化剧烈的地方。建议的温度为 15°C 至 32.5°C (59°F 至 90.5°F)，相对湿度为 10% 至 80%。

Jaga kondisi lingkungannya Jangan meletakkan piranti dengan cahaya matahari langsung atau di dalam daerah dengan perubahan suhu dan kelembaban yang mendadak. Rentang yang disarankan adalah dari 15° s/d 32,5°C (59° s/d 90,5°F) dan kelembaban relatif dari 10% s/d 80%.

환경 조절 직사광선이 들어 오거나 기온과 습도 변화가 심한 장소에 장치를 두지 마십시오. 섭씨 15° - 32.5°C(화씨 59° - 90.5°F) 및 상대 습도 10% - 80%가 유지되는 것이 좋습니다.

การควบคุมสภาพแวดล้อม ห้ามวางอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นอย่างฉับพลัน อุณหภูมิที่แนะนำคือ ระหว่าง 15° ถึง 32.5°C (59° ถึง 90.5°F) และมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 10% ถึง 80%

保持良好的環境 請勿將裝置置於陽光直射或溫度與濕度會發生急劇變化的區域。建議的範圍為 15° 至 32.5°C (59° 至 75°F)，相對濕度為 10% 至 80%。

Điều chỉnh môi trường Không nên đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong khu vực có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm. Khoảng thay đổi khuyến cáo từ 15° đến 32,5°C (59° đến 90,5° F) và độ ẩm tương đối từ 10% đến 80%.

Remove the packaging Unbox the printer and remove the package contents.

Note Detailed unpacking instructions are on the inside of the top box flap.

去除包装 打开包装箱，然后取出包装箱中的物品。

注意 包装箱顶部封盖上附有详细的拆箱说明。

Lepaskan kemasannya Keluarkan printer dari kotak dan keluarkan isi kemasannya.

Perhatikan Petunjuk terperinci untuk membuka kemasan terdapat pada sisi dalam dari tutup atas kotak kemasan.

포장 제거 프린터를 포장한 상자를 벗기고 패키지 내용물을 분리합니다.

주 자세한 포장 제거 지침은 상자의 상단 뚜껑 안쪽에 적혀 있습니다.

การแกะบรรจุหีบห่อ แกะกล่องเครื่องพิมพ์ และนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องออกมานะ


หมายเหตุ คำแนะนำในการเปิดกล่องเพื่อเตรียมการแกะกล่องผลิตภัณฑ์จะปรากฏที่ด้านในฝาพับด้านบนสุดของกล่อง

拆開包裝 從包裝盒中取出印表機並移除包裝材料。

注意 在包裝盒上方外蓋內側有詳細的拆箱指示。

Tháo gỡ bao bì Mở thùng máy in và lấy nguyên bộ sản phẩm ra.

Hình Các hướng dẫn tháo gỡ chi tiết nằm ở mặt trong nắp thùng.



WARNING! The device is heavy. Two people are required when lifting.

English

简体中文

Bahasa Indonesia

한국어

ภาษาไทย

繁體中文

Tiếng Việt

警告！ 设备较重，抬起时需要两个人。

PERINGATAN! Piranti ini berat. Diperlukan dua orang untuk mengangkatnya.

경고! 장치가 무거워 두 사람이 함께 들어야 합니다.

คำเตือน! เครื่องพิมพ์หนัก จึงควรใช้แรงสองคนเมื่อยกเครื่องพิมพ์

警告！ 本裝置的重量很重。在搬運時需要兩個人員。

Cảnh Báo Thiết bị này nặng. Cần có hai người nâng.

Package contents 1) Consumables kit (box with 4 print cartridges); 2) Power cord; 3) Getting started guide and support flyer; 4) Three CDs containing the device software and electronic user guide; 5) Automatic document feeder (ADF) input tray; 6) Imaging drum;

包装箱物品 1) 消耗品（箱中包含 4 个打印碳粉盒）；
2) 电源线；3) 入门指南和支持说明；4) 包含设备软件和电子版用户指南的三张 CD；5) 自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘；6) 成像鼓；



Isi kemasan 1) Kit sekali pakai (kotak dengan 4 kartrid tinta);
2) Kabel listrik; 3) Panduan memulai dan brosur pendukung; 4) Tiga CD berisi perangkat lunak dan pedoman penggunaan elektronik untuk produk ini; 5) Baki masukan pengumpulan dokumen otomatis (ADF); 6) Drum gambar;

패키지 내용물 1) 소모품 키트(4개의 토너 카트리지가 들은 상자),
2) 전원 코드, 3) 시작 설명서 및 지원 안내서, 4) 장치 소프트웨어 및 사용 설명서 파일이 수록된 CD, 5) 자동 문서 공급기(ADF) 입력 용지함, 6) 이미지 드럼,

สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ 1) ชุดอุปกรณ์เลือนเปลือง (กล่องพร้อมตัวหมึกพิมพ์ 4 ตลับ) 2) สายไฟ 3) คู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์และใบปล้ำสนับสนุน 4) แผ่นซีดีสามแผ่นภายในประกอบด้วยซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์และคู่มือการใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 5) ถาดกรรดของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) 6) ดรัมล้างภาพ

包装內容 1)耗材套件 (盒內包含四個碳粉匣)；2)電源線；3)入門指南和支持傳單；4)三片CD-ROM：包含裝置軟體與電子版「使用指南」；5)自動送紙器 (ADF)；6)感光鼓；

Nguyên bộ sản phẩm gồm có 1) Bộ mực in (gồm 4 hộp mực);
2) Dây điện; 3) Hướng dẫn bắt đầu sử dụng và tờ bướm về thông tin hỗ trợ; 4) Ba đĩa CD chứa phần mềm cài đặt thiết bị và hướng dẫn sử dụng điện tử; 5) Khay nạp giấy tự động (ADF); 6) Trống quét hình;



7) Phone cord (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one only);
8) HP Color LaserJet all-in-one; 9) Control-panel faceplate (if one is not already installed).

Note The USB cable (A/B) is not included.

7) 电话线 (仅 HP Color LaserJet 2830/2840 一体机) ; 8) HP Color LaserJet 一体机 ; 9) 控制面板贴面 (如果尚未安装)。

注意 不包括 USB 电缆 (A/B)。

7) Kabel telepon (hanya HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one);
8) HP Color LaserJet all-in-one; 9) Lembar tampilan panel-kontrol (jika belum terpasang).

Perhatikan Kabel USB (A/B) tidak termasuk.

7) 전화 코드(HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 전용),
8) HP Color LaserJet 복합기, 9) 제어판 보호 덮개(장착되지 않은 경우).
주 USB 케이블(A/B)은 포함되어 있지 않습니다.

7) สายโทรศัพท์ (HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วันเท่านั้น)
8) HP Color LaserJet ออลล์-อิน-วัน 9) แผงหน้ากากแฝงความคุณ (หากยังไม่ได้ติดตั้ง)
หมายเหตุ ไม่รวมสายเคเบิล USB (A/B)

7) 電話線 (僅限於 HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機) ; 8)
HP LaserJet 多功能事務機 ; 9) 控制面板 (如果尚未安裝)。
注意 未隨附 USB 纜線 (A/B)。

7) Dây điện thoại (chỉ có ở máy in laser màu đa năng
HP Color LaserJet 2830/2840); 8) Máy in laser màu đa năng
HP Color LaserJet; 9) Tấm mặt bảng điều khiển (nếu chưa gắn).
Hình Cáp USB (loại A/B) không đi kèm với máy.

Locate the device parts 1) Power switch; 2) Top (face-down) output bin; 3) Control panel; 4) Scanner-release button; 5) Memory-card slots (HP Color LaserJet 2840 only); 6) Top cover; 7) Tray 1; 8) Optional tray 2;

找到设备部件 1) 电源开关；2) 顶部（面朝下）出纸槽；3) 控制面板；4) 扫描仪释放按钮；5) 内存卡插槽（仅 HP Color LaserJet 2840）；6) 顶盖；7) 纸盘 1；8) 可选纸盘 2；


Temukan lokasi komponen piranti 1) Saklar daya; 2) Nampan keluaran atas (hadap-bawah); 3) Panel kontrol; 4) Tombol pelepaskan pemindai; 5) Selot memory-card (hanya HP Color LaserJet 2840); 6) Penutup atas; 7) Baki 1; 8) Baki 2 opsional;

장치 부품 위치 확인 1) 전원 스위치, 2) 최상단(인쇄면 아래로) 출력 용지함, 3) 제어판, 4) 스캐너 배출 버튼, 5) 메모리 카드 슬롯 (HP Color LaserJet 2840 전용), 6) 상단 덮개, 7) 용지함 1, 8) 용지함 2(선택 사양),

ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ 1) สวิตช์เปิดปิด 2) ช่องทางออกด้านบน (กระดาษคว่ำลง) 3) แผงควบคุม 4) ปุ่มปลดล็อกเครื่องสแกน 5) ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (HP Color LaserJet 2840 เท่านั้น) 6) ฝาครอบด้านบน 7) ถาดกระดาษ 8) ถาดกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ 2

瞭解裝置零件的位置 1) 電源開關；2) 上層（頁面朝下）出紙槽；3) 控制面板；4) 掃描器釋放按鈕；5) 記憶卡插槽（僅限 HP Color LaserJet 2840）；6) 頂蓋；7) 進紙匣 1；8) 選項配件紙匣 2；

Định vị các bộ phận của thiết bị 1) Công tắc nguồn; 2) Hộc giấy ra phía trên (bản in úp xuống); 3) Bảng điều khiển; 4) Nút bấm quét; 5) Các khe thẻ nhớ (chỉ có ở máy in laser màu HP Color LaserJet 2840); 6) Nắp đậy phía trên; 7) Khay 1; 8) Khay tùy chọn 2;



9) Dual inline memory module (DIMM) door; 10) Fax port (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one only); 11) Hi-Speed USB 2.0 port; 12) Network port; 13) ADF output bin; 14) ADF input tray; 15) Flatbed scanner assembly; 16) Rear (face-up) output door; 17) Power socket.

9) 双列直插内存模块 (DIMM) 盖；10) 传真端口（仅 HP Color LaserJet 2830/2840 一体机）；11) 高速 USB 2.0 端口；12) 网络端口；13) ADF 出纸槽；14) ADF 进纸盘；15) 平板扫描仪组件；16) 后部（面朝上）出纸盖；17) 电源插座。


9) Pintu modul memori dual inline (DIMM); 10) Port faks (hanya HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one); 11) Port USB 2.0 Hi-Speed; 12) Port jaringan; 13) Nampan keluaran ADF; 14) Baki masukan ADF; 15) Rakitan pemindai (scanner) beralas datar; 16) Pintu keluaran belakang (hadap atas); 17) Soket daya.

9) DIMM 도어, 10) 팩스 포트(HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 전용), 11) 고속 USB 2.0 포트, 12) 네트워크 포트, 13) ADF 출력 용지함, 14) ADF 입력 용지함, 15) 평판 스캐너 조립체, 16) 후면(인쇄면 위로) 출력 도어, 17) 전원 소켓.

9) ช่องใส่ชุดหน่วยความจำแรม (DIMM) 10) พортสำหรับแฟกซ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วันเท่านั้น) 11) พорт USB 2.0 ความเร็วสูง 12) พортเครือข่าย 13) ถาดกระดาษของ ADF 14) ถาดป้อนกระดาษของ ADF 15) ชุดประกอบเครื่องสแกนแบบแท่น 16) ช่องกระดาษของด้านหลัง (กระดาษหงายขึ้น) 17) เต้าเสียบ

9) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 檔門；10) 傳真連接埠（僅限 HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機）；11) 高速 USB 2.0 連接埠；12) 網路連接埠；13) ADF 出紙槽；14) ADF 進紙匣；15) 平台掃描器組件；16) 後方（頁面向上）輸出擋門；17) 電源插座。

9) Cửa cho bộ phận nhớ hai hàng chân (DIMM); 10) Cổng máy fax (chỉ có ở máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830/2840); 11) Cổng USB 2.0 tốc độ cao; 12) Cổng mạng; 13) Hộc giấy ra từ ADF; 14) Khay nạp giấy ADF; 15) Bộ phận quét hình phẳng; 16) Cửa ra giấy phía sau (bản in hướng lên); 17) Ổ cắm nguồn.



Play installation CD Insert the installation CD into a CD-ROM. Watch the animated installation guide that is provided on the CD.
Note Do not begin installing the software until you have completed step 27 in this getting started guide.

播放安装 CD 将安装 CD 插入 CD-ROM。观看 CD 上提供的动画安装指南。
注意 在完成本入门指南中的步骤 27 之前，请勿开始安装此软件。



Jalankan CD instalasi Masukkan CD instalasi ke dalam CD-ROM drive. Saksikan animasi panduan instalasi yang tersedia pada CD.
Perhatikan Jangan mulai menginstalasi perangkat lunak sebelum Anda menyelesaikan langkah 27 dalam panduan memulai ini.

설치 CD 작동 CD-ROM에 설치 CD를 넣으십시오. CD에서 제공하는 애니메이션 시작 설명서를 참고하십시오.
주 시작 설명서에 나오는 27단계를 모두 완료할 때까지 소프트웨어 설치를 시작하지 마십시오.

การเปิดแผ่นซีดีการติดตั้ง ใส่แผ่นซีดีการติดตั้งลงในชีดีรอม ดูคู่มือการติดตั้งที่แสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏบนแผ่นซีดี
หมายเหตุ ห้ามเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์จนกว่าคุณจะทำการตามขั้นตอนที่ 27 ในคู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์เสร็จ

播放安装光碟 将安装光碟放入 CD-ROM 光碟机中。观赏光碟中的动画安装指南。
注意 請在完成本入门指南中的第 27 個步驟之後再開始安裝軟體。

Chạy đĩa CD cài đặt Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ CD-ROM. Xem hướng dẫn cài đặt minh họa sinh động được cung cấp trong đĩa CD.
Hình Không bắt đầu cài đặt phần mềm trước khi bạn đã thực hiện xong bước 27 trong hướng dẫn bắt đầu sử dụng.



Remove the packing materials 1) Remove all of the orange tape from the printer, except the orange tape that protrudes from the rear output door.

2) Open the rear output door. 3) Pull the two pieces of orange shipping tape that are attached to the fuser shipping locks to remove the shipping locks. 4) Close the rear output door.

Note The device will not operate with the shipping locks in place.

撕下包装材料 1) 从打印机上撕下所有橙色胶带（从后部出纸盖伸出的橙色胶带除外）。

2) 打开后部出纸盖。3) 拉出附在加热组件装运锁上的两条橙色装运带，取下装运锁。4) 关闭后部出纸盖。

注意 装运锁锁定时，设备无法运行。

Lepaskan bahan kemasannya 1) Lepaskan semua pita oranye dari printer, kecuali pita oranye yang menonjol keluar dari pintu keluaran belakang.

2) Buka pintu keluaran belakang. 3) Tarik kedua pita pengiriman oranye yang dilekatkan pada kunci pengiriman fuser untuk membuka kunci pengiriman. 4) Tutup pintu keluaran belakang.
Perhatikan Piranti tidak akan bekerja apabila kunci pengiriman masih terpasang.

포장재 제거 1) 후면 출력 도어에서 튀어나온 주황색 테이프를 제외하고, 프린터에서 모든 주황색 테이프를 떼어내십시오.

2) 후면 출력 도어를 여십시오. 3) 퓨저 운송 고정 장치에 부착된 두 가닥의 주황색 테이프를 당겨 운송 고정 장치를 분리하십시오. 4) 후면 출력 도어를 닫으십시오.

주 운송 고정 장치가 고정되어 있으면 장치가 작동하지 않습니다.

นำสต๊อกที่ใช้ห่อหุ้มออก 1) แกะเทปสีส้มทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ยกเว้น เทปสีส้มที่ยึดหุ้มมาจากการซองกระดาษออกด้านหลัง



2) เปิดซองกระดาษออกด้านหลัง 3) แกะเทปสีส้มสองอันที่ยึดตัวล็อกฟิวเตอร์ ออกเพื่อแกะตัวล็อกออก 4) ปิดซองกระดาษออกด้านหลัง
หมายเหตุ เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงานในขณะที่ยังมีตัวล็อกอยู่ในเครื่อง

移除包裝材料 1) 移除印表機上的所有橙色膠帶，但不要移除突出於後方出紙擋門上的橙色膠帶。

2) 打開後方出紙擋門。3) 撕下黏貼於熱凝器固定鎖上的兩條橙色固定膠帶，以便移除固定鎖。4) 關閉後方出紙槽。
注意 如未移除固定鎖，本裝置將無法運作。

Lấy những linh kiện đóng gói ra 1) Tháo tất cả băng màu cam ra khỏi máy in, trừ băng màu cam nhô ra từ cửa ra giấy phía sau.

2) Mở cửa ra giấy phía sau. 3) Tháo các khóa chống xê dịch bằng cách kéo hai miếng băng vân chuyển màu cam được gắn vào khóa. 4) Đóng cửa ra giấy phía sau.
Hình Thiết bị sẽ không hoạt động nếu không tháo các khóa chống xê dịch.



Remove the faceplate (optional) 1) Open the scanner-assembly lid. 2) Pull up on the top center of the shipping cover or of the control-panel faceplate that you want to replace. 3) Working outward from the center of the shipping cover or control-panel faceplate, continue to pull up until it releases from the all-in-one.

取下贴面（可选） 1) 打开扫描仪组件盖板。2) 向上提要更换的装运盖或控制面板贴面的顶部中央部分。3) 从装运盖或控制面板贴面的中央向外用力，将其提起，直至其从一体机脱离。

Lepaskan lembar tampilan (opsional) 1) Buka tutup rakitan-pemindai. 2) Tarik ke atas bagian tengah atas penutup pengiriman atau lembar tampilan panel-kontrol yang Anda ingin ganti. 3) Tarik terus ke atas, ke arah luar dari bagian tengah penutup pengiriman atau lembar tampilan panel-kontrol sampai terlepas dari all-in-one.

보호 덮개 분리(선택 사양) 1) 스캐너 조립체 덮개를 여십시오. 2) 교체하려는 포장 덮개 또는 제어판 보호 덮개의 상단 가운데를 위로 들어올리십시오. 3) 포장 덮개 또는 제어판 보호 덮개를 바깥쪽으로 복합기에서 분리될 때까지 떼어내십시오.

ถอนแผงหน้าหากแห้งความคุมออก (อุปกรณ์เลือกใช้) 1) เปิดฝาปิดชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น 2) ดึงตรงกลางด้านบนของฝาครอบหรือของแผงหน้าหากแห้งความคุมที่คุณต้องการเปลี่ยน 3) เริ่มต้นจากกึ่งกลางของฝาครอบหรือแผงหน้าหากแห้งความคุม ก่อนดึงขึ้นจนกระทั่งหลุดออกจากเครื่องพิมพ์ออลล์-วิน-วัน

移除面板 (選用)。 1) 打開掃描器組件外蓋。2) 拉起固定外蓋的上方中央部位，或您想要更換的控制面板。3) 持續向外拉起固定外蓋的上方中央部位或控制面板，直到與多功能事務機分離為止。

Tháo tấm mặt bảng điều khiển (tùy chọn) 1) Mở nắp đậy bộ phận quét. 2) Kéo phần giữa phía trên của miếng đậy hoặc tấm mặt bảng điều khiển mà quý vị muốn thay. 3) Tháo từ giữa miếng đậy hoặc tấm mặt bảng điều khiển ra ngoài, tiếp tục kéo lên cho đến khi tách rời khỏi máy in đa năng.

Install the control-panel faceplate (if it is not already installed) 1) If it is not already open, raise the scanner-assembly lid. 2) Align the posts on the backside of the faceplate with the holes on the device.

安装控制面板贴面（如果尚未安装） 1) 如果尚未打开扫描仪组件盖板，请抬起盖板。2) 将贴面上方的销与设备上的孔对齐。


Pasang lembar tampilan panel kontrol (apabila belum terpasang) 1) Jika belum terbuka, angkat tutup rakitan-pemindai. 2) Atur kait pada bagian belakang lembaran tampilan tepat dengan lubang pada piranti.

제어판 보호 덮개 설치(장착되지 않은 경우) 1) 열려있지 않은 경우 스캐너 조립체 덮개를 올리십시오. 2) 보호 덮개 후면의 지지대를 장치의 홈에 맞추어 넣으십시오.

ติดตั้งแผงหน้าหากของแห้งความคุม (หากยังไม่ได้ติดตั้ง) 1) หากยังไม่ได้เปิดค้างไว้ ให้ยกฝาปิดชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น 2) จัดตั้งแผ่นแห้งความคุมที่ติดตั้งไว้ในช่องที่ต้องการ

安裝控制面板 (如果尚未安裝) 1) 如果掃描器組件外蓋尚未開啟，請將它拉起。2) 將面板頂部的固定桿與裝置的插槽對齊。

Gắn tấm mặt bảng điều khiển (nếu chưa gắn) 1) Nếu chưa được mở, nâng nắp đậy bộ phận quét lên. 2) Cân chỉnh các lỗ phía dưới tấm mặt với các nút trên thiết bị.



3) Press the far ends of the faceplate straight down onto the device. Continue to press down while moving your hands toward the center of the faceplate until it snaps into place. Make sure that the faceplate is aligned correctly and has not captured any buttons.
4) Close the scanner assembly lid.

3) 将贴面的最外端竖直向下按到设备上。双手向贴面中心移动，继续按下贴面，直至其卡入到位。确保贴面正确对齐，且没有碰触到任何按钮。4) 合上扫描仪部件盖板。


3) Tekan ujung lembaran tampilan yang lebih jauh dari Anda ke piranti. Terus tekan ke bawah sambil mendorong dengan tangan Anda ke arah tengah lembaran tampilan sampai terkunci di tempatnya. Pastikan bahwa lembaran tampilan terpasang dengan benar dan tidak menekan tombol apapun. 4) Tutup kembali tutup rakitan-pemindai.

3) 보호 덮개의 양쪽 끝을 장치에 대고 아래로 누르십시오. 딱 소리가 나면서 고정될 때까지 보호 덮개 중앙을 향해 이동하면서 보호 덮개를 계속 누르십시오. 보호 덮개가 제대로 맞아야 하며 버튼을 실수로 누르지 않도록 주의합니다. 4) 스캐너 조립체 덮개를 닫으십시오.

3) กดแผงหน้าหากลางของส่วนปลายสุดแต่ละด้านตรงๆ บนเครื่องพิมพ์ ใช้มือค่อยๆ กดลงไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเมื่อเข้าหากลางของแผงหน้าหาก จนกระแทกทั้งทุก ด้านเข้าที่ตีแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งแผงหน้าหากได้อย่างถูก ต้อง และไม่ปิดทับปุ่มนึงปุ่มใดของเครื่อง 4) ปิดฝาปิดชุดประกอบเครื่อง สแกน

3) 將面板的遠端向下按進裝置。然後用手繼續向面板中央按進，直到面板卡入定位。確定面板正確對齊，且未按下任何按鈕。4) 關閉掃描器組件外蓋。

3) Ấn những đầu ngoài của tấm mặt thẳng xuống thiết bị. Tiếp tục ấn xuống trong khi vuốt vào phía giữa tấm mặt cho đến khi nằm đúng vị trí. Bảo đảm rằng tấm mặt được canh đúng và không đè lên bất kỳ nút nào. 4) Đóng nắp đậy bộ phận quét.



The HP Color LaserJet 2820 all-in-one control panel includes the following controls: 1) Alphanumeric buttons; 2) Menu and cancel controls; 3) Copy controls; 4) Scan controls.

HP Color LaserJet 2820 一体机控制面板包括以下控制键：1) 字母数字按钮；2) 菜单和取消控制键；3) 复印控制键；4) 扫描控制键。


Panel kontrol HP Color LaserJet 2820 all-in-one dilengkapi dengan kontrol berikut ini: 1) Tombol alfanumeris; 2) Kontrol menu dan pembatalan; 3) Kontrol fotokopi; 4) Kontrol pemindaian (scan).

HP Color LaserJet 2820 복합기 제어판에는 다음과 같은 기능 제어 버튼이 있습니다. 1) 숫자 버튼, 2) 메뉴 및 취소, 3) 복사, 4) 스캔.


ແຜງគុណភាពរបស់ HP Color LaserJet 2820 អោលស-ីន-វ៉ានមិនមែនការគុណភាព តែង។ ដំបូង៖ 1) បូមតាមអក្សរនិងចំនួន 2) បូមមេដុននិងបូមយកតិច 3) បូមសារណា 4) បូមសកេន

HP Color LaserJet 2820 多功能事務機控制面板包含下列控制：1) 文數字按鈕；2) 功能表與取消控制；3) 影印控制；4) 掃描控制。

Bảng điều khiển của máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2820 gồm có: 1) Các nút bấm số; 2) Các nút điều khiển trình đơn và hủy bỏ; 3) Các nút điều khiển sao chụp; 4) Các nút điều khiển quét.



1 2 3 4 5



The HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one control panel includes the following controls: 1) Fax controls; 2) Alphanumeric buttons; 3) Menu and cancel controls; 4) Copy controls; 5) Scan and photo (HP Color LaserJet 2840 only) controls.

HP Color LaserJet 2830/2840 一体机控制面板包括以下控制键：1) 传真控制键；2) 字母数字按钮；3) 菜单和取消控制键；4) 复印控制键；5) 扫描和照片（仅 HP Color LaserJet 2840）控制键。

Panel kontrol HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one dilengkapi dengan kontrol berikut ini: 1) Kontrol faks; 2) Tombol alfanumeris; 3) Kontrol menu dan pembatalan; 4) Kontrol fotokopi; 5) Kontrol pemindaian (scan) dan foto (hanya HP Color LaserJet 2840).

HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 제어판에는 다음과 같은 기능 제어 버튼이 있습니다. 1) 팩스, 2) 숫자 버튼, 3) 메뉴 및 취소, 4) 복사, 5) 스캔 및 사진(HP Color LaserJet 2840 전용)

ແຜງຄວນຄຸນຂອງ HP Color LaserJet 2830/2840 ອອລົດ-ອິນ-ວັນມີປຸ່ມການ
ຄາມຄຸນຕ່າງໆ ທັງຕ່ອໄປນີ້: 1) ປຸ່ມແຟເກຈີ້ 2) ປຸ່ມຕົວອັກຊີຣະແລະຕັ້ງເລີຂ 3) ປຸ່ມເນັ້ນ
ແລະປຸ່ມຍົກເລີກ 4) ປຸ່ມສໍາເນາ 5) ປຸ່ມສະແກນແລະປຸ່ມຮູບຄ່າຍ
(HP Color LaserJet 2840 ເທົ່ານັ້ນ)

HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機控制面板包含下列控制：
1) 傳真控制；2) 文數字按鈕；3) 功能表與取消控制；4) 影印控制；
5) 掃描與相片（僅限 HP Color LaserJet 2840）控制。

Bảng điều khiển của máy in laser màu đa năng
HP Color LaserJet 2830/2840 gồm có: 1) Các nút điều khiển fax;
2) Các nút bấm số; 3) Các nút điều khiển trình đơn và hủy bỏ;
4) Các nút điều khiển sao chụp; 5) Các nút điều khiển quét và ảnh
(chỉ có ở máy in laser màu HP Color LaserJet 2840).

Install the ADF input tray 1) Align the two tabs on the input tray with the two grooves in the ADF lid. 2) Slide the tray into the grooves until the tray snaps into place.

安装 ADF 进纸盘 1) 将进纸盘上的两个压片与 ADF 盖板中的两个凹槽对齐。2) 将纸盘滑入凹槽，直至其卡入到位。


Lakukan instalasi baki masukan ADF 1) Atur kedua tonjolan pada baki masukan tepat dengan kedua lubang pada penutup ADF.
2) Dorong baki ke dalam lubang sampai baki terpasang pada tempatnya.

ADF 입력 용지함 설치 1) 용지함의 두 탑을 ADF 덮개의 두 흄에 맞추십시오. 2) 딱 소리가 나면서 고정될 때까지 용지함을 흄에 밀어 넣으십시오.

ติดตั้งถาดป้อนกระดาษของ ADF 1) จัดต่าແຫ່ນສັກສອງຂ້າງຂອງถาด
ປ້ອນกระดาษໃຫ້ຕຽງກັບຮ່ອງນາກສອງຮ່ອງນຳປຶກ ADF 2) ເລືອນຄາດລົງໃຫ້ພອດີ
ກັບຮ່ອງຈະກະທັງເຂົ້າທີ່

安装 ADF 進紙匣 1) 將進紙匣上的兩個彈片與 ADF 盖中的兩道溝槽對齊。2) 將紙匣滑入溝槽，直至紙匣卡入定位。

Gắn khay nạp giấy ADF 1) Canh thẳng hai miếng đỡ trên khay nạp giấy với hai đường rãnh trong nắp đậy ADF. 2) Trượt khay giấy vào trong các đường rãnh cho đến khi khay nằm đúng vị trí.



Connect a printer cable to the all-in-one

Note To use the all-in-one's networking functionality, go to step 13. If you are using the all-in-one as a standalone fax machine or copier, go to step 14.

将打印机电缆连接至一体机

注意 要使用一体机的网络功能，请转至步骤 13。如果您想将一体机用作独立的传真机或复印机，请转至步骤 14。

Sambungkan kabel printer ke all-in-one

Perhatikan Untuk menggunakan fungsionalitas jaringan all-in-one, lanjutkan ke langkah 13. Jika Anda menggunakan all-in-one sebagai perangkat faks atau fotokopi yang berdiri sendiri, lanjutkan ke langkah 14.

복합기에 프린터 케이블 연결하기

주 복합기의 네트워킹 기능을 사용하려면 13단계로 가십시오. 복합기를 독립형 팩스기 또는 복사기로 사용할 경우 14단계로 가십시오.

ต่อสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องออลส์-อิน-วัน

หมายเหตุ ในการใช้ฟังก์ชันเครือข่ายของเครื่องออลส์-อิน-วัน' ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 13 หากคุณกำลังใช้เครื่องออลส์-อิน-วันเป็นเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารแบบสแตนด์อะโลน ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 14

將印表機纜線連接到多功能事務機

注意 如要使用本多功能事務機的網路功能，請移至步驟 13。如果要將本多功能事務機做為獨立的傳真機或影印機使用，請移至步驟 14。

Nối cáp máy in vào máy in đa năng

Hình Để sử dụng chức năng nối mạng của máy in đa năng, hãy xem bước 13. Nếu quý vị sử dụng máy in đa năng như một máy fax hoặc máy photocopy riêng biệt, hãy xem bước 14.

1) Locate the USB cable port on the back of the device. 2) Connect the USB cable (A/B) to the correct port. Do **not** connect the cable to a computer or to the network at this time.

1) 找到设备背面的 USB 电缆端口。2) 将 USB 电缆 (A/B) 连接到正确的端口。此时请勿将电缆连接至计算机或网络。

1) Temukan lokasi port USB di bagian belakang piranti.



2) Sambungkan kabel USB (A/B) ke port yang benar. **Jangan** menyambungkan kabel ke komputer atau jaringan pada tahap ini.

1) 장치 후면에서 USB 케이블 포트를 찾으십시오. 2) USB 장치 케이블(A/B)을 정확한 포트에 연결하십시오. 이 때 케이블을 컴퓨터나 네트워크에 연결하지 마십시오.

1) หาตัวแหน่งของพอร์ตสายเคเบิล USB ที่ด้านหลังของเครื่อง 2) ต่อสายเคเบิล USB (A/B) เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้อง ห้ามต่อสายเคเบิลเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในขณะนี้

1) 找出裝置背面的 USB 纜線連接埠。2) 將 USB 纜線 (A/B) 連接到正確的連接埠。**請勿**在此時將纜線連接到電腦或網路。

1) Định vị cổng cáp USB ở phía sau thiết bị. 2) Nối cáp USB (loại A/B) vào đúng cổng. **Không** nối cáp vào máy tính hoặc mạng lúc này.



Connect a network cable to the device

Note If you are not using the networking functionality, go to step 14.
1) Connect a network cable to the network port on the back of the all-in-one. 2) Connect the other end of the cable to an active network port.

将网络电缆连接到设备。

注意 如果您不想使用网络功能，请转至步骤 14。
1) 将网络电缆连接到一体机背面的网络端口。2) 将电缆的另一端连接至活动网络端口。

Sambungkan kabel jaringan ke piranti

Perhatikan Jika Anda tidak menggunakan fungsionalitas jaringan, lanjutkan ke langkah 14.

1) Sambungkan kabel jaringan ke port jaringan di bagian belakang all-in-one. 2) Sambungkan ujung kabel yang lain ke sebuah port jaringan yang aktif.

장치에 네트워크 케이블 연결하기

주 네트워킹 기능을 사용하지 않을 경우 14단계로 가십시오.
1) 네트워크 케이블을 복합기의 후면에 있는 네트워크 포트에 연결하십시오. 2) 케이블의 다른 한 쪽을 활성 네트워크 포트에 꽂으십시오.

ต่อสายเคเบิลเครื่องข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเครื่องข่ายของเครื่องพิมพ์ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 14
1) ต่อสายเคเบิลเครื่องข่ายเข้ากับพอร์ตเครื่องข่ายที่อยู่ด้านหลังของเครื่องออลล์-อิน-วัน 2) ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตเครื่องข่ายที่ใช้งานอยู่

將網路線連接到裝置。

注意 如果您不使用網路功能，請前往步驟 14。
1) 將網路線連接至多功能事務機背面的網路連接埠。2) 將纜線的另一端連接到作用中的網路連接埠。

Nối cáp mạng vào thiết bị.

Hình Nếu quý vị không sử dụng chức năng nối mạng, hãy xem bước 14.

1) Nối cáp mạng vào cổng mạng ở phía sau máy in đa năng. 2) Nối đầu kia của dây cáp vào cổng mạng đang hoạt động.

Connect to a telephone line (HP Color LaserJet 2830/2840 only)

Note If you are not using the device fax functionality, go to step 15.
1) Locate the fax interface ports on the back of the all-in-one.

连接至电话线 (仅适用于 HP Color LaserJet 2830/2840)

注意 如果您不想使用设备传真功能，请转至步骤 15。
1) 找到一体机背面的传真接口。

Sambungkan ke saluran telefon (hanya HP Color LaserJet 2830/2840)

Perhatikan Jika Anda tidak menggunakan fungsionalitas faks, lanjutkan ke langkah 15.
1) Temukan lokasi port antarmuka faks di bagian belakang all-in-one.

전화선에 연결하기(HP Color LaserJet 2830/2840 전용)

주 팩스 기능을 사용하지 않을 경우 15단계로 가십시오.
1) 복합기의 후면에서 팩스 인터페이스 포트를 찾으십시오.

ต่อสายโทรศัพท์ (HP Color LaserJet 2830/2840 เท่านั้น)

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชันแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 15
1) หาตำแหน่งของพอร์ตอินเทอร์เฟสของแฟกซ์ที่ด้านหลังของเครื่องออลล์-อิน-วัน


连接到電話線路 (僅適用於 HP Color LaserJet 2830/2840)

注意 如果您不使用裝置傳真功能，請前往步驟 15。
1) 找出多功能事務機背面的傳真介面連接埠。

Nối đường dây điện thoại (chỉ có ở máy in laser màu HP Color LaserJet 2830/2840)

Hình Nếu quý vị không sử dụng chức năng fax của thiết bị, hãy xem bước 15.

1) Định vị các cổng giao diện fax ở phía sau máy in đa năng.



2) Connect the included phone cord to the device line port (the port with the  icon). 3) Connect the phone cord to a live telephone jack.

2) 将附带的电话线连接至设备的线路端口（标有  图标的端口）。3) 将电话线连接至有效的电话插孔。


2) Sambungkan kabel telefon yang disertakan ke port saluran piranti (port dengan ikon ). 3) Sambungkan kabel telefon ke jack telefon yang aktif.

2) 함께 제공된 전화 코드를 장치의 회선 포트( 아이콘이 있는)에 꽂으십시오. 3) 전화 코드를 활성 전화기 책에 꽂으십시오.

2) ต่อสายโทรศัพท์ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตของสายเครื่องพิมพ์ (ไอคอนพอร์ตพร้อม ) 3) ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ใช้การได้

2) 將隨附的電話線連接至裝置線路連接埠 (此連接埠標有  圖示)。3) 將電話線連接至可使用的電話插孔。

2) Nối dây điện thoại kèm theo máy vào cổng đường dây điện thoại của thiết bị (cổng có biểu tượng ). 3) Nối dây điện thoại vào lỗ cắm điện thoại trực tiếp.



Note Use only the phone cord that came with the device. For more information about faxing, see the "Fax" chapter in the electronic user guide on the device CD (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one only).

注意 只能使用设备附带的电话线。有关传真的更多信息，请参阅设备 CD 上电子版用户指南中的“传真”章节（仅 HP Color LaserJet 2830/2840 一体机）。


Perhatikan Gunakan hanya kabel telefon yang disertakan dengan piranti. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengiriman faks, simak bab "Fax (Faks)" dalam pedoman penggunaan elektronik pada CD piranti (hanya HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one).

주 장치와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오. 팩스 작업에 대한 자세한 내용은 장치 CD에 있는 사용 설명서 파일의 "팩스" 장을 참고 하십시오(HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 전용).

หมายเหตุ โปรดใช้เฉพาะสายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแฟกซ์ โปรดดูที่หัวข้อ “แฟกซ์” ในคู่มือผู้ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วันเท่านั้น)

注意 請僅使用裝置隨附的電話線。如需關於傳真的詳細資訊，請參閱裝置 CD 內電子版「使用指南」的「傳真」章節（僅限於 HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機）。

Hình Chỉ nên sử dụng dây điện thoại đi kèm với thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc gửi fax, xem chương "Fax" trong hướng dẫn sử dụng điện tử trên đĩa CD của thiết bị (chỉ có ở máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830/2840).



Connect the power cord 1) Connect the power cord to the power socket on the back of the device. 2) Connect the other end of the power cord to a grounded alternating current (AC) outlet.

Note Use only the power cord that came with the device.

连接电源线 1) 将电源线的一端插入设备背面的电源插孔。2) 将电源线的另一端插入接地的交流电源 (AC) 插座。

注意 只能使用设备附带的电源线。

Sambungkan kabel listrik 1) Sambungkan kabel listrik ke soket daya di bagian belakang piranti. 2) Sambungkan ujung kabel listrik yang lain ke stopkontak listrik AC dengan pentahanan.

Perhatikan Gunakan hanya kabel listrik yang disertakan dengan piranti.

전원 코드 연결 1) 전원 코드를 장치 후면에 있는 전원 소켓에 꽂으십시오. 2) 전원 코드의 다른 쪽 끝을 접지된 AC 콘센트에 꽂으십시오.

주 장치와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오.

ต่อสายไฟ 1) ต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบสายไฟที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ 2) ต่อปลายสายไฟอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบไฟกระแสสลับ (AC) ที่มีการต่อสายดิน


หมายเหตุ โปรดใช้เฉพาะสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น

连接电源線 1) 將電源線連接至裝置背面的電源插座。2) 將電源線的另一端連接至接地交流電 (AC) 插座。

注意 請僅使用裝置隨附的電源線。

Nối dây nguồn. 1) Nối dây nguồn vào ổ cắm ở phía sau thiết bị. 2) Nối đầu kia của dây nguồn vào ổ cắm điện xoay chiều (AC) được nối đất.

Hình Chỉ nên sử dụng dây nguồn đi kèm với thiết bị.



Turn on the device Turn on the device by pressing the power button that is on the side of the device next to the power socket.

打开设备电源 按下设备侧面电源插孔旁边的电源按钮，打开设备电源。


Aktifkan piranti. Aktifkan piranti dengan menekan tombol daya di samping piranti di dekat soket daya listrik.

장치 전원 켜기 장치 옆면의 전원 소켓 옆에 있는 전원 버튼을 눌러 장치의 전원을 켜십시오.

เปิดเครื่องพิมพ์ เปิดเครื่องพิมพ์ได้ด้วยการกดที่ปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องตัดจากช่องเสียบสายไฟ

開啟裝置電源 按下裝置背面電源插座旁邊的電源按鈕以開啟裝置電源。

Bật máy. Bật máy bằng cách bấm vào nút nguồn nằm ở bên hông máy cạnh ổ cắm nguồn.



Tip: If the device has no power and no lights are illuminated on the control panel, make sure that the power cord is attached securely to both the device and a power outlet. Also, make sure that the power strip is turned on and is operational, or connect the device directly to a wall outlet to test the power strip.

提示：如果设备没有通电，控制面板上的指示灯也没有亮起，请确保电源线已稳固连接至设备和电源插座。另外，请确保接线板处于打开状态并且工作正常，或将设备直接连接至墙上插座以测试接线板。

Tip: Jika tidak ada daya pada piranti dan tidak ada lampu yang menyalanya pada panel kontrol, pastikan bahwa kabel listrik terpasang dengan kokoh ke piranti dan ke stop kontak listrik. Pastikan juga, bahwa perpanjangan kabel diaktifkan dan operasional, atau sambungkan piranti langsung ke stopkontak dinding untuk menguji perpanjangan kabel.

추가 정보: 장치가 작동하지 않고 제어판 표시등이 커지지 않으면 전원 코드가 장치와 전원 콘센트 양쪽에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오. 또한, 멀티탭이 커져 있어 작동되고 있는지 확인하고 또는 장치를 콘센트에 직접 연결하여 멀티탭에 고장이 없는지 확인하십시오.

คำแนะนำ: หากไฟแสดงการทำงานและไฟบนแผงควบคุมไม่ส่องสว่าง โปรดตรวจสอบว่า ได้เสียบสายไฟเข้ากับตัวเครื่องและเต้าเสียบแน่นหนาหรือไม่นอกจากนั้น ควรดูให้แน่ใจว่า แคลบไฟสว่างขึ้น และทำงานได้ หรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องรับไฟบนแผ่นโดยตรงเพื่อทดสอบแคลบไฟ

提示：如果裝置沒有電且控制面板上沒有燈亮起，請確定電源線已穩固地連接至裝置與電源插座。另外，請確定配電盤開關已開啟，或直接將裝置連接到牆上插座，以測試配電盤是否通電。

Mẹo: Nếu máy không vào điện hoặc đèn sáng trên bảng điều khiển, hãy chắc chắn rằng dây điện được cắm chặt vào máy cũng như ổ điện. Đồng thời bảo đảm nguồn điện đã được bật và hoạt động, hoặc nối máy trực tiếp vào ổ điện chân tường để kiểm tra điện.

Set the control-panel display language and location (if necessary)

Note The HP Color LaserJet 2830/2840 control panel is shown. If prompted, select your language and location. Follow the instructions on the control-panel. The device automatically turns off and then turns on after you select the location.

设置控制面板的显示语言和位置（如有必要）

注意 该图显示 HP Color LaserJet 2830/2840 的控制面板。如果控制面板提示您进行选择，则选择语言和位置。按控制面板上的说明操作。选择位置后，设备会自动关闭然后再打开。

Atur bahasa tampilan panel-kontrol dan lokasi Anda (apabila perlu)

Perhatikan Panel kontrol HP Color LaserJet 2830/2840 ditampilkan. Jika diminta, pilih bahasa dan lokasi Anda. Ikuti petunjuk pada panel-kontrol. Piranti otomatis dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali setelah Anda memilih lokasi.

제어판 디스플레이 언어와 위치 설정(필요한 경우)

주 HP Color LaserJet 2830/2840 제어판이 표시되어 있습니다. 언어와 위치 선택 화면이 나타나면 해당 정보를 선택하십시오. 제어판에 나타나는 지시사항에 따르십시오. 위치를 선택하면 장치가 자동으로 꺼졌다 켜집니다.

ตั้งค่าภาษาที่แสดงในแผงควบคุมการทำงานและตำแหน่ง (หากจำเป็น)



หมายเหตุ แผงควบคุมของ HP Color LaserJet 2830/2840 จะปรากฏขึ้น หากมีข้อความแจ้งให้เลือกภาษาและตำแหน่งของคุณ ปั๊บๆ ตามค่าแนะนำที่ปรากฏบนแผงควบคุม เครื่องพิมพ์จะปิดและเปิดใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งแล้ว

設定控制面板顯示語言與位置 (如有需要)

注意 HP Color LaserJet 2830/2840 控制面板會顯示出來。如果出現提示，請依照控制面板的指示，選擇語言與位置資訊。選擇位置後，裝置會自動關閉電源，然後再開啟電源。

Cài đặt vị trí và ngôn ngữ hiển thị trên bảng điều khiển (nếu cần thiết)

Hình Bảng điều khiển HP Color LaserJet 2830/2840 hiển thị. Nếu được nhắc, hãy chọn ngôn ngữ và vị trí của quý vị. Theo đúng các hướng dẫn trên bảng điều khiển. Máy tự động tắt rồi bật lại sau khi quý vị chọn vị trí.



Install the imaging drum 1) Remove the imaging drum from its packaging. 2) Place the imaging drum on a firm surface, and then pull the orange rings to remove the shipping pins. 3) Remove the orange shipping lock on each end of the imaging drum. 4) Remove the two orange shipping spacers.

安装成像鼓 1) 从包装袋中取出成像鼓。2) 将成像鼓放在平稳坚固的表面上，然后拉动橙色拉环，卸下装运销。3) 取下成像鼓两端的橙色装运锁。4) 取出两个橙色隔片。

Lakukan instalasi drum gambar 1) Keluarkan drum gambar dari kemasannya. 2) Letakkan drum gambar di permukaan yang kokoh, kemudian tarik cincin oranye untuk melepaskan pin pengiriman. 3) Lepaskan tali pengiriman oranye di kedua ujung drum gambar. 4) Lepaskan kedua bantalan pengiriman oranye.

이미지 드럼 설치 1) 이미지 드럼 포장지를 벗겨내십시오. 2) 표면이 단단한 곳에 이미지 드럼을 놓고 주황색 고리를 당겨 운송용 고정 핀을 떼어내십시오. 3) 이미지 드럼 양쪽에 있는 주황색 운송 고정 장치를 떼어내십시오. 4) 주황색 운송용 스페이서를 떼어내십시오.

ติดตั้งดรัมส่งภาพ 1) ถอนดรัมส่งภาพออกจากหีบห่อบรรจุ 2) วางดรัมส่งภาพบนพื้นผ้าเรียบ แล้วดึงวงแหวนสีส้มออกเพื่อถอนหมุดที่มากับการขนส่ง 3) ถอนตัวล็อกสีส้มที่ใช้ในการขนส่งซึ่งอยู่ตรงปลายของดรัมส่งภาพออก 4) ถอนวงแหวนรองสำหรับการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์สีส้ม 2 ชิ้นออก

安裝感光鼓 1) 從包裝中取出感光鼓。2) 將感光鼓置於堅固的平面上，然後拉出橙色拉環以取下固定插銷。3) 從感光鼓的兩端取下橙色固定鎖。4) 移除兩個固定墊片。

Lắp đặt trống quét hình 1) Tháo trống quét hình ra khỏi bao bì. 2) Đặt trống quét hình lên bề mặt cứng, rồi kéo băng màu cam để tháo chốt chống xê dịch. 3) Tháo khóa chống xê dịch màu cam ở mỗi đầu trống quét hình. 4) Tháo hai miếng đệm chống xê dịch màu cam.

5) Remove the orange cover from the imaging drum.
CAUTION Do not touch the surface of the green roller or expose the roller to light for an extended period of time, which could cause print-quality issues.

5) 从成像鼓上取下橙色遮盖。
小心 请勿触及绿色滚筒的表面或将滚筒置于光照条件下太长时间，否则可能引起打印质量问题。



5) Lepaskan penutup oranye dari drum gambar.
AWAS Jangan menyentuh permukaan roller hijau atau membiarkan roller terkena cahaya untuk waktu lama, yang dapat menyebabkan masalah kualitas-cetakan.

5) 이미지 드럼에서 주황색 덮개를 떼어내십시오.
주의 흰색 롤러 표면을 만지거나 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오. 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

5) ถอนฝาครอบสีส้มออกจากดรัมส่งภาพ
ข้อควรระวัง ห้ามสัมผัสพื้นผ้าของลูกกลิ้งสีเขียว หรืออย่าให้ลูกกลิ้งถูกแสงแดดเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์

5) 從感光鼓中取下橙色外蓋。
小心 請勿碰觸綠色滾筒表面或使滾筒長時間暴露於光線之下，以免列印品質發生問題。

5) Tháo nắp dây màu cam ra khỏi trống quét hình.
Thận trọng Không sờ vào bề mặt của con lăn màu xanh hoặc để con lăn tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng in.



6) Press the scanner-release button to open the scanner assembly.

7) Open the top-cover door.

6) 按扫描仪释放按钮以打开扫描仪组件。

7) 打开顶盖挡门。

6) Tekan tombol pelepas-pemindai untuk membuka rakitan pemindai (scanner).

7) Buka pintu penutup-atas.

6) 스캐너 배출 버튼을 눌러 스캐너 조립체를 여십시오.

7) 상단 덮개 도어를 여십시오.

6) กดปุ่มล็อกเครื่องสแกนเพื่อเปิดชุดประกอบเครื่องสแกน


7) เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์

6) 按下掃描器釋放按鈕以打開掃描器組件。

7) 開啟頂蓋擋門。

6) Nhấn nút bấm quét để mở bộ phận quét.

7) Mở cửa nắp trên.



8) Align the green arrows on the side of the imaging drum with the green arrows inside the printer.

8) 使成像鼓两侧的绿色箭头与打印机内的绿色箭头对齐。


8) Atur anak panah hijau di samping drum gambar tepat pada anak panah hijau di dalam printer.

8) 이미지 드럼의 초록색 화살표를 프린터 안의 초록색 화살표에 맞추십시오.

8) จัดแนวลูกศรสีเขียวที่ด้านข้างดรัมส่งภาพตามลูกศรสีเขียวที่ปรากฏภายในเครื่องพิมพ์

8) 將感光鼓側邊的綠色箭頭對齊印表機內的綠色箭頭。

8) Canh các mũi tên xanh lục trên cạnh bên trống quét hình thẳng hàng với các mũi tên xanh lục bên trong máy in.



9) Lower the imaging drum into the printer, slightly rotate the imaging drum toward the front of the printer, and then press it firmly into place.

9) 将成像鼓放入打印机并轻微旋转，使其朝向打印机前端，然后用力将其压入到位。



9) Turunkan drum gambar ke dalam printer, putar sedikit drum gambar ke arah depan printer, kemudian tekan dengan kuat ke tempatnya.

9) 이미지 드럼을 프린터에 넣고 프린터 앞쪽으로 약간 돌려 놀려서 제자리에 단단히 고정시키십시오.

9) วางดรัมส่งภาพลงในเครื่องพิมพ์ แล้วค่อยๆ หมุนดรัมส่งภาพไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ และกดให้เข้าที่

9) 將感光鼓直接向下裝入印表機，輕輕地向印表機的前方旋轉感光鼓，然後壓入使其確實定位。

9) Hạ trống quét hình xuống máy in, xoay nhẹ trống quét hình về phía trước máy in rồi ấn mạnh vào vị trí.



Install the print cartridge 1) Look inside the device and make sure the yellow color carriage of the print-cartridge carousel is open. If the yellow color carriage is not open then press (Rotate Carousel) until it is open. (The top door must be closed in order to rotate the carousel.)

安装打印碳粉盒 1) 查看设备内部，确保打印碳粉盒传送带的黄色笔架处于打开状态。如果黄色笔架未打开，则按住 (旋转传送带) 直至其打开。（顶盖挡门必须关闭才能旋转传送带。）

Lakukan instalasi kartrid cetak 1) Lihat ke dalam piranti dan pastikan carriage berwarna kuning dari carousel kartrid-cetak dalam keadaan terbuka. Jika carriage berwarna kuning tidak terbuka maka tekan (Rotate Carousel) sampai terbuka. (Pintu atas harus dalam keadaan tertutup untuk dapat memutar carousel.)

토너 카트리지 설치 1) 장치 내부를 살펴보고 토너 카트리지 캐로셀의 노란색 카트리지가 열려 있는지 확인하십시오. 노란색 카트리지 가 열려 있지 않으면 열릴 때까지 (캐로셀 회전)을 누르십시오. (상단 도어가 닫혀 있어야 캐로셀이 회전합니다.)

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ 1) ดูภายในตัวเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า ตลับหมึกพิมพ์สีเหลืองของวงล้อลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่ หากยังไม่ได้เปิดตับหมึกพิมพ์สีเหลือง ให้กด (หมุนสายพานล้ำเลี้ยง) จนกระทั่งตลับหมึกนั้นเปิดออก (ช่องด้านบนต้องปิดเทือกหมุนวงล้อ)

安装碳粉匣 1) 观察装置内部並確定碳粉匣轉盤的黃色托架已經開啟。如果黃色托架尚未開啟，請按 (旋轉轉盤) 直到開啟為止。（上方擋門必須關閉才能旋轉轉盤。）

Gắn hộp mực in 1) Nhìn vào trong máy để chắc chắn rằng hộp mực màu vàng của băng mực in đã mở. Nếu hộp mực màu vàng chưa mở thì nhấn (Xoay Ống mực) cho đến khi mở. (Phải đóng cửa trên để xoay băng mực.)

Note The print cartridges should be loaded in the device in the same order that they are removed from the print-cartridge kit: Yellow, Magenta, Cyan, and then Black.

注意 应按照从打印碳粉盒组中取出打印碳粉盒的顺序，将碳粉盒装入设备。黄色、品红色、青色和黑色。


Perhatikan Kartrid cetak harus dimasukkan ke dalam piranti dengan urutan yang sama dengan pada waktu mengeluarkannya dari kit kartrid-cetak: Kuning, Magenta, Cyan, kemudian Hitam.

주 토너 카트리지 키트에서 분리한 것과 같은 순서대로, 즉 노란색, 자홍색, 녹청색, 검정색의 순서로 토너 카트리지를 넣어야 합니다.

หมายเหตุ ควรใส่ตับหมึกพิมพ์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ตามลำดับเดียวกับที่นำออกจากชุดตับหมึกพิมพ์: สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน และสีดำ

注意 將碳粉匣裝入裝置內的順序，必須與從碳粉匣套件中取出碳粉時的順序相同。黃、青藍、洋紅色，然後是黑色。

Hình Nên đặt các hộp mực in vào máy theo đúng thứ tự mà chúng được lấy ra từ bộ mực in: Vàng, Đỏ, Xanh, rồi Đen.



2) Remove the print cartridge from its packaging, and then gently shake the cartridge five or six times. 3) Remove the orange cover and pull the sealing tape from the cartridge.

2) 从包装中取出打印碳粉盒，然后轻轻摇晃碳粉盒五或六次。3) 取下橙色遮盖，然后撕下碳粉盒上的密封胶带。


2) Keluarkan kartrid cetak dari kemasannya, kemudian guncang kartrid dengan perlahan lima atau enam kali. 3) Lepaskan penutup oranye dan tarik pita segel dari kartrid.

2) 토너 카트리지의 포장재를 벗겨내고 5-6번 살짝 훔드십시오. 3) 주황색 덮개를 떼어내고 카트리지에서 통합 테이프를 벗겨내십시오.

2)นำตัวลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วเขย่าเบาๆ 5-6 ครั้ง 3) ถอดฝาครอบสีส้มออก และแกะเทปบนตัวลับหมึกออก

2) 從包裝中取出碳粉匣，然後輕輕地搖動碳粉匣五或六次。3) 取下橙色外蓋，然後撕下碳粉匣的密封膠帶。

2) Lấy hộp mực in ra khỏi thùng, rồi lắc nhẹ hộp mực năm hoặc sáu lần. 3) Tháo nắp đậy màu cam và kéo băng niêm phong ra khỏi hộp mực.



4) Holding the print cartridge with the roller facing you, squeeze the blue release levers. Align the blue arrows on the print cartridge with the blue arrows in the print-cartridge carousel. The color-coded tabs on the print cartridge and carousel should also be aligned. Lower the cartridge straight down into the carousel until it is firmly in place and release the levers.

4) 拿起打印碳粉盒并使滚筒朝向自己，捏住碳粉盒上的蓝色释出手柄。使打印碳粉盒上的蓝色箭头与打印碳粉盒传送带上的蓝色箭头对齐。打印碳粉盒上的颜色标记压片与传送带上的颜色标记压片也应对齐。将碳粉盒竖直向下放进传送带，直至其稳固就位，然后松开手柄。


4) Dengan memegang kartrid cetak dengan roller menghadap Anda, tekan tuas pelepas biru. Atur anak panah biru pada kartrid cetak tepat dengan anak panah biru di dalam carousel kartrid-cetak. Tab berkode-warna pada kartrid cetak dan carousel juga harus tepat bersesuaian. Turunkan kartrid lurus ke bawah sampai terpasang kokoh di tempatnya dan lepaskan tuasnya.

4) 를러가 사용자의 끝쪽을 향하도록 토너 카트리지를 잡고 파란색 배출 레버를 꽉 쥐십시오. 토너 카트리지의 파란색 화살표를 토너 카트리지 캐로셀의 파란색 화살표에 맞추십시오. 토너 카트리지의 색상 탭과 캐로셀도 또한 정렬이 맞아야 합니다. 카트리지가 단단히 고정될 때까지 캐로셀에 똑바로 넣고 레버를 누르십시오.

4) ถือตัวลับหมึกพิมพ์โดยให้ลูกกลิ้งหันหน้าเข้าหาคุณ บีบก้านล็อคสีฟ้า จัดตำแหน่งเพื่อให้ลูกกลิ้งหันหน้าเข้าหาคุณ บีบก้านล็อคสีฟ้าในวงล้อตัวลับหมึกพิมพ์ ควรดูต่าตำแหน่งของแท็บที่เป็นสีบนตัวลับหมึกพิมพ์และวางล้อตัววายคอย ๆ ลดตัวลับหมึกพิมพ์ลงไปในวงล้อตรง ๆ จนกระแท็กหัวล็อคเข้าที่ และคลายก้านล็อค

4) 握住碳粉匣時使滾筒朝向您的方向，然後壓下碳粉匣上的藍色釋放桿。將碳粉匣的藍色箭頭對齊碳粉匣轉盤的藍色箭頭。碳粉匣與轉盤上的彩色彈片也應該對齊。將碳粉匣直接向下裝入轉盤，直到碳粉匣確實定位，然後放開釋放桿。

4) Cầm hộp mực in sao cho con lăn quay về phía quý vị, bấm chốt giữ màu xanh. Canh các mũi tên xanh dương trên hộp mực thẳng hàng với các mũi tên xanh dương trên băng mực. Các nhãn màu trên hộp mực và băng mực cũng phải thẳng hàng. Hạ hộp mực xuống băng mực cho đến khi nó nằm chắc vào vị trí và thả chốt giữ ra.



5) Close the top-cover door and scanner assembly, and then press  (Rotate Carousel).

Note Do not press  (Enter) until all of the print cartridges have been installed.

5) 关闭顶盖挡门和扫描仪组件，然后按  (旋转传送带)。

注意 在所有打印碳粉盒安装完成之前，请勿按  (输入)。

5) Tutup pintu penutup-atas dan rakitan pemindai (scanner), kemudian tekan  (Rotate Carousel).

Perhatikan Jangan menekan  (Enter) sampai semua kartrid cetak telah terpasang.

5) 상단 덮개 도어와 스캐너 조립체를 닫고  (캐로셀 회전)을 누르십시오.

주 토너 카트리지가 모두 설치되기 전까지는  (입력)를 누르지 마십시오.

5) ปิดช่องปิดฝาครอบด้านบนและชุดประกอบเครื่องสแกน ก่อนกด  (หมุนสายพานล่าเดียง)


หมายเหตุ ห้ามกด  (ป้อน) จนกว่าจะติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมดในเครื่องพิมพ์

5) 關閉頂蓋擋門及掃描器組件，然後按  (旋轉轉盤)。

注意 尚未安裝碳粉匣之前，請勿按下  (輸入)。

5) Đóng nắp đậy phía trên và bộ phận quét, rồi nhấn  (Xoay Ông mực).

Hình Không nhấn  (Nhập) cho đến khi tất cả các hộp mực in đã lắp đặt xong.



6) Open the scanner assembly and the print-cartridge door, and then repeat steps 2 through 6 for each cartridge color until all four cartridges have been installed. 7) After all cartridges have been installed, press  (Enter)

6) 打开扫描仪组件和打印碳粉盒挡门，然后重复步骤 2 至 6 以安装各色碳粉盒，直至四个碳粉盒都安装完成。7) 所有碳粉盒安装完毕后，按  (输入)



6) Buka pintu rakitan pemindai (scanner) dan kartrid-cetak, kemudian ulangi langkah 2 sampai 6 untuk setiap warna kartrid sampai keempat kartrid terpasang. 7) Setelah semua kartrid terpasang, tekan  (Enter)

6) 스캐너 조립체와 토너 카트리지 도어를 연 다음, 4개의 토너 카트리지가 모두 설치될 때까지 각 카트리지에 대해 2 - 6단계를 반복하십시오. 7) 모든 카트리지가 설치된 후  (입력)를 누르십시오.

6) เปิดชุดประกอบเครื่องสแกน และซองใส่ตลับหมึกพิมพ์ และทำการขั้นตอนที่ 2 – 6 สำหรับตลับหมึกพิมพ์แต่ละสี จนกว่าจะติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครบถ้วน 7) หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์แล้ว ให้กด  (ป้อน)

6) 開啟掃描器組件及碳粉匣擋門，然後對每種顏色的碳粉匣重複步驟 2 至 6，直到所有碳粉匣安裝完畢。7) 所有碳粉匣安裝完畢之後，請按  (輸入)

6) Mở bộ phận quét và cửa hộp mực in, rồi lắp lại các bước từ 2 đến 6 đối với mỗi màu mực cho đến khi cả bốn hộp mực đều được lắp đặt. 7) Sau khi lắp đặt tất cả các hộp mực in, nhấn  (Nhập)



CAUTION If toner gets on your clothing, wipe the toner off with a clean cloth, wash the items in cold water, and air dry the items. Using hot water or heat from a dryer sets the toner in the fabric.

小心 如果有碳粉附着于衣物，请用干净布块将碳粉擦拭掉，将衣物放入冷水洗净，然后晾干。使用热水或干衣机的热气会使碳粉渗入衣服纤维中。

AWAS Jika toner mengenai pakaian Anda, usap toner dengan kain bersih, cuci pakaian dengan air dingin, lalu angin-anginkan sampai kering. Menggunakan air panas atau panas dari mesin pengering melekatkan toner pada serat pakaian.

주의 토너가 옷에 묻으면 깨끗한 헝겊으로 닦아내고 찬물로 씻어낸 후 자연 건조시키십시오. 뜨거운 물에 세탁하거나 건조기로 말리면 옷에 토너가 남을 수 있습니다.

ข้อควรระวัง หากผงหมึกเลอะเลือดผ้า ให้เช็ดผงหมึกออกด้วยผ้าสะอาด ล้างออกด้วยน้ำเย็น จากนั้นจึงตากให้แห้ง การใช้น้ำร้อนหรือความร้อนจากเครื่องเปาผ้าจะทำให้ผงหมึกยึดเข้าเนื้อผ้ามากขึ้น

小心 如果衣服沾上碳粉，請用乾布將它擦掉，並用冷水清洗衣物，然後風乾。使用熱水或烘乾機的高溫會使碳粉滲入纖維。

Thận trọng Nếu mực in dính vào quần áo của quý vị, hãy lau mực bằng một miếng vải sạch, giặt quần áo bằng nước lạnh và phơi khô. Dùng nước nóng hoặc hơi nóng mực trên vải bằng máy sấy.

Note Hewlett-Packard Company cannot recommend using non-HP print cartridges, whether they are new, refilled, or remanufactured. Because they are not HP products, HP cannot influence their design or control their quality. Also, non-HP print cartridges do not report toner level or status.

注意 Hewlett-Packard 公司建议不要使用任何非 HP 品牌的打印碳粉盒，无论是新的、重新灌装的还是改制的。因为这些产品不是 HP 产品，HP 无法改变其设计或控制其质量。另外，非 HP 品牌的打印碳粉盒不报告碳粉量或状态。


Perhatikan Hewlett-Packard Company tidak merekomendasikan penggunaan kartrid cetak non-HP, baik yang masih baru, diisi-ulang, atau diproduksi-ulang. Karena kartrid-kartrid tersebut bukan produk HP, maka HP tidak dapat menyesuaikan rancangannya atau mengendalikan kualitasnya. Di samping itu, kartrid non-HP tidak melaporkan level atau status tonernya.

주 새 토너 카트리지, 리필형 토너 카트리지, 재생형 토너 카트리지 등을 사용할 때는 HP 제품이 아닌 것은 사용하지 않는 것이 좋습니다. HP 정품이 아닐 경우, 해당 비정품 카트리지의 디자인이나 품질에 대해 HP는 어떠한 조치도 취할 수 없습니다. 또한, HP 정품이 아닌 토너 카트리지는 토너 잔량 또는 상태를 알려주지 않습니다.


หมายเหตุ Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้คุณใช้ตัวลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ ตัวเดิมหรือตัวลับที่นำมาผลิตใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ทาง HP จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได้ นอกจากนั้น ตัวลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ยังไม่รายงานถึงระดับหรือสถานะของผงหมึก

注意 Hewlett-Packard Company 不建議使用非 HP 品牌的列印碳粉匣，無論是全新、再裝填或再製的都不宜。由於這些產品不是 HP 產品，因此 HP 無法介入其設計或控制其品質。此外，非 HP 碳粉匣將不會報告碳粉剩餘量或狀態。

Hình Công ty Hewlett-Packard không đề xuất sử dụng những hộp mực in không phải của HP, cho dù chúng là mực in mới, bơm lại hay tái chế. Vì những hộp mực in này không phải là sản phẩm của HP, HP không thể tác động gì đến thiết kế hay kiểm soát chất lượng. Những hộp mực in không phải của HP cũng không báo cáo mức độ hoặc tình trạng của mực.



Setup tray 2 (HP Color LaserJet 2840 all-in-one) 1) Open tray 2, and remove the orange shipping lock inside the tray.



2) Move the blue width guides to match the paper size that is being loaded. 3) Extend the rear of the tray until the arrow points to the size that is being loaded.

2) 移动蓝色宽度导板，使其与所装纸张的尺寸相匹配。3) 拉出纸盘后部，直至箭头指向所装纸张的尺寸。

2) Geser pemandu lebar berwarna biru untuk menyesuaikan dengan ukuran kertas yang diisikan. 3) Panjangkan bagian belakang baki sampai anak panah menunjuk ke ukuran yang sedang diisikan.

2) 파란색 너비 조정대를 용지 크기에 맞추십시오. 3) 화살표가 해당 용지 크기를 가리킬 때까지 용지함 뒤쪽을 빼내십시오.

2)เลื่อนตัวกันความกว้างกระดาษสีฟ้าให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการ 3)ขยายด้านหลังของถาดออกจนกว่าลูกศรจะชี้ไปที่ขนาดกระดาษที่ต้องการ


2)滑動藍色寬度導板使其符合您載入的紙材寬度。3)延伸進紙匣的後端，直到箭頭到達所載入紙材的尺寸。

2) Di chuyển các thanh chặn ngang màu xanh để phù hợp với khổ giấy nạp vào. 3) Kéo dài phần sau của khay giấy cho đến khi mũi tên chỉ đúng khổ giấy nạp vào.

การเชื่อมต่อถาดกระดาษ 2 (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) 1) เปิดถาดกระดาษ 2 และแกะตัวล็อกสีส้มที่อยู่ภายในถาดออก

安裝進紙匣 2 (HP Color LaserJet 2840 多功能事務機) 1) 打開進紙匣 2，然後撕下進紙匣裡面的橙色膠帶。

Lắp đặt khay 2 (chỉ có ở máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2840) 1) Mở khay 2 và tháo khóa chống xé dịch màu cam ở bên trong khay.



4) Load the paper with the side to be printed on face-down, and with the top edge toward the front.

Note Do not fan the media before placing it in the tray.

5) Make sure that the paper is flat at all four corners and that the stack is below the height marks that appear on the inside of the tray.

4) 装入纸张，使其打印面朝下，顶缘朝向前部。

注意 将介质放入进纸盘之前，请勿展开介质。

5) 确保纸张的四角平展，并且纸叠位于纸盘内的高度标记之下。

4) Isikan kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah, dan tepi atasnya ke arah depan.

Perhatikan Jangan mengipaskan media sebelum memasukkannya ke baki.

5) Pastikan bahwa kertas rata di keempat sudutnya dan tumpukannya berada di bawah tanda ketinggian yang tampak di dalam baki.

4) 인쇄면이 아래로 가고 위쪽 가장자리가 앞쪽을 향하게 하여 용지를 넣으십시오.

주의 용지함에 넣기 전에 용지를 펼치지 마십시오.

5) 용지의 네 모서리가 접히지 않아야 하며 용지가 쌓인 두께가 용지함 내부에 표시된 높이 표시선보다 낮아야 합니다.

4) ใส่กระดาษโดยครึ่งว่าด้านที่จะพิมพ์ลง และให้ขอบด้านบนอยู่ทางด้านหน้า **หมายเหตุ** ห้ามคลี่กระดาษก่อนนำไปส่องในภาคกระดาษ

5) ถือให้แน่ใจว่า กระดาษเรียบเสมอกันทั้งสี่มุม และกระดาษทั้งปีกอยู่ต่ำกว่า เครื่องหมายความสูงของกระดาษที่ปรากฏตรงด้านในของภาคกระดาษ

4) 載入紙張，列印面朝下，並使其頂端朝向紙匣的前方。


注意 將紙材裝入紙匣之前，請勿展開紙材。

5) 請確定紙匣中的紙張的四個角落都是平整的，並且紙張的高度不得超過紙匣內側的高度標記。

4) Nạp giấy với mặt được in úp xuống và cạnh trên hướng về phía trước.

Hình Không quặt giấy trước khi đặt vào khay.

5) Bảo đảm rằng giấy phẳng ở cả bốn góc và chồng giấy nằm dưới mức chiều cao được đánh dấu bên trong khay giấy.



6) Push down on the paper to lock the metal plate in the tray into place. 7) Slide the tray into the printer.

6) 向下推动纸张，将纸盘中的金属板锁定到位。 7) 将纸盘滑入打印机。


6) Dorong kertas ke bawah untuk mengunci pelat logam di dalam baki ke tempatnya. 7) Geser baki masuk ke dalam printer.

6) 용지를 눌러 용지함의 금속판이 제자리에 들어가게 하십시오.
7) 용지함을 프린터에 끼우십시오.


6) กดกระดาษลงให้เข้าล็อคกับแผ่นโลหะในถาด 7) เสื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

6) 壓下紙張使紙匣內的金屬支撐盤固定。7) 將紙匣滑入印表機中。

6) Ấn giấy xuống để khóa bảng kim loại trong khay vào đúng vị trí.
7) Trượt khay giấy vào máy in.



Load tray 1 (Optional if tray 2 is installed) 1) Open tray 1, and then slide out the tray extender.



2) Slide the width guides until they are slightly wider than the paper that you are loading.

装入纸盘 1 (可选，如果安装了纸盘 2) 1) 打开纸盘 1，然后滑出纸盘延伸板。

2) 滑动宽度导板，直至导板间的宽度略宽于要装入的纸张。

Mengisi baki 1 (Opsional jika baki 2 terpasang) 1) Buka baki 1, kemudian geser perpanjangan baki keluar.

2) Geser pemandu lebar sampai sedikit lebih lebar dari kertas yang Anda isikan.

용지함 1에 용지 넣기(용지함 2가 설치된 경우 선택 사양) 1) 용지함 1을 열고 용지함 확장판을 빼내십시오.

2) 너비 조정대를 해당 용지보다 넓게 당기십시오.

ใส่ถาดกระดาษ 1 (เป็นอุปกรณ์เลือกใช้หากติดตั้งถาดกระดาษ 2 แล้ว) 1) เปิดถาดกระดาษ 1 แล้วเลื่อนส่วนขยายของถาดออก



2) ขยับตัวกันความกว้างของกระดาษเพื่อให้กว้างกว่ากระดาษที่คุณกำลังใส่ในถาดเล็กน้อย

載入進紙匣 1 (如果已安裝進紙匣 2 則為選用) 1) 開啟進紙匣 1，然後滑出紙匣延伸器。

2) 滑動紙材寬度導板使其符合您載入的紙材寬度。

Nạp khay 1 (Tùy chọn nếu chưa lắp đặt khay 2) 1) Mở khay 1, rồi kéo tấm mở rộng khay ra ngoài.

2) Trượt thanh chặn ngang cho đến khi rộng hơn khổ giấy muốn nạp một chút.



3) Load the paper with the side to be printed on face-up, and with the top edge toward the printer.

Note Up to 125 pages can be loaded in Tray 1.

3) 装入纸张，使其打印面朝上，顶缘朝向打印机。

注意 纸盘 1 最多可装入 125 张纸。

3) Isikan kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dan tepi atasnya ke arah depan.

Perhatikan Sampai 125 halaman dapat diisikan ke dalam Baki 1.

3) 인쇄면이 위로 가고 위쪽 가장자리가 프린터를 향하게 하여 용지를 넣으십시오.

주 용지함 1에는 용지를 최대 125매까지 넣을 수 있습니다.

3) 请将需印面朝上，并将其顶端朝向纸匣的前方。

注意 進紙匣 1 最多可載入 125 張紙。

3) 載入紙張，列印面朝上，並使其頂端朝向紙匣的前方。

注意 進紙匣 1 最多可載入 125 張紙。

3) Nạp giấy với mặt được in hướng lên và cạnh trên hướng về phía máy in.

Hình Khay 1 có thể nạp được đến 125 tờ.

4) Slide the width guides in so that they lightly touch the paper.
5) Make sure that the paper fits under the tabs on the width guides.

4) 向里滑动宽度导板，以使其稍稍接触纸张。 5) 确保宽度导板的压片恰好压住纸张。



4) Geser pemandu lebar sampai tepat menempel pada kertas.
5) Pastikan bahwa kertas berada di bawah tab pada pemandu lebar.

4) 너비 조정대가 용지에 살짝 닿도록 미십시오. 5) 용지가 너비 조정대 탭 아래에 있어야 합니다.

4)เลื่อนตัวกันความกว้างกระดาษเข้าหากันเพื่อให้ชิดกับกระดาษ 5)โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้แท็บบนตัวกันความกว้างกระดาษ

4)滑動紙材寬度導板使其輕微碰觸到紙張。 5)請確定列印紙材符合紙材寬度導板下面的凸出部分。

4) Trượt thanh chặn ngang để chạm nhẹ vào giấy. 5) Bảo đảm giấy nằm vừa với các miếng đỡ trên thanh chặn ngang.



Print a configuration report

Note The HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one control panel is shown.

- 1) Press the Menu button.

打印配置报告

注意 该图显示 HP Color LaserJet 2830/2840 一体机的控制面板。
1) 按 菜单按钮。

Cetak laporan konfigurasinya

Perhatikan Panel kontrol HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one ditampilkan.

- 1) Tekan tombol Menu.

구성 보고서 인쇄

주 HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 제어판이 표시되어 있습니다.

- 1) 메뉴 버튼을 누르십시오.

พิมพ์รายงานการตั้งค่าคอนฟิกเรซั่น

หมายเหตุ แผงควบคุมของ HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน จะปรากฏขึ้น
1) กดปุ่ม เมนู

列印組態報告

注意 HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機控制面板會顯示出來。

- 1) 按下 功能表 按鈕。

In báo cáo cấu hình

Hình Bảng điều khiển của máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830/2840 hiển thị.

- 1) Nhấn nút Trình đơn.

- 2) Press the or the button to select Reports, and then press (Enter). 3) Press the or the button to select Config report, and then press (Enter).

- 2) 按 或 按钮选择 Reports，然后按 (输入)。3) 按 或 按钮选择 Config report，然后按 (输入)。


- 2) Tekan tombol atau untuk memilih Reports, kemudian tekan (Enter). 3) Tekan tombol atau untuk memilih Config report, kemudian tekan (Enter).

- 2) 또는 버튼을 눌러 Reports를 선택한 다음 (입력)를 누르십시오. 3) 또는 버튼을 눌러 Config report를 선택한 다음 (입력)를 누르십시오.

- 2) กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือก Reports, และกด (ป้อน) 3) กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลือก Config report, และกด (ป้อน)

- 2) 按下 或 按鈕以選擇 Reports，然後按下 (輸入)。3) 按下 或 按鈕以選擇 Config report，然後按下 (輸入)。

- 2) Nhấn nút hoặc nút để chọn Reports, rồi nhấn (Nhập). 3) Nhấn nút hoặc nút để chọn Config report, rồi nhấn (Nhập).



Test the copier by using the ADF input tray 1) Load the configuration report that you just printed into the ADF input tray, with the printed side face-up. 2) Adjust the media guides so that they touch the sides of the report page. 3) Verify that the report is loaded with the print-side up, and then press the Start Color button.

使用 ADF 进纸盘测试复印机 1) 将刚刚打印的配置报告打印面朝上装入 ADF 进纸盘。2) 调整介质导板，使其轻抵报告页的两侧。3) 确认装入的报告是否打印面朝上，然后按启用彩色按钮。

Menguji perangkat fotokopi dengan menggunakan baki masukan ADF 1) Isikan laporan konfigurasi yang baru saja Anda cetak ke dalam baki masukan ADF, dengan sisi cetakan menghadap ke atas. 2) Atur pemandu media sampai menyentuh kedua sisi halaman laporan. 3) Periksa apakah laporan sudah diisikan dengan sisi-cetakan di atas, kemudian tekan tombol Start Color.

ADF 입력 용지함을 사용한 복사기 검사 1) 인쇄면을 위로 하여 ADF 입력 용지함에 방금 인쇄한 구성 보고서를 넣으십시오. 2) 용지 조정대를 보고서 페이지의 양면에 닿도록 조정하십시오. 3) 보고서의 인쇄면이 위로 향해 있는지 확인한 다음 컬러 시작 버튼을 누르십시오.

ทดสอบเครื่องถ่ายเอกสารได้ด้วยการใช้ถาดป้อนกระดาษของ ADF 1) วางรายงานการตั้งค่าอนุที่เพิ่งพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษของ ADF โดยหงายหน้าที่พิมพ์ขึ้น 2) ปรับตัวกันสื่อให้ชิดแตะเหลาด้านของหน้ากระดาษรายงาน 3) ตรวจสอบว่า ได้ใส่รายงานโดยหงายหน้าที่พิมพ์ขึ้นแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม เริ่มสี

使用自動送紙器 (ADF) 進紙匣測試影印機。 1) 將剛才列印的組態報告列印面向上放入 ADF 進紙匣，已列印面朝上。2) 調整紙材導板，使其輕微碰觸報告頁的邊緣。3) 檢查報告是否列印面向上放入，然後按下 開始彩色 按鈕。

Thử máy photocopy bằng cách sử dụng khay nạp giấy ADF 1) Nạp báo cáo cấu hình mà bạn vừa in vào khay nạp giấy ADF, với mặt được in hướng lên. 2) Điều chỉnh thanh chặn giấy sao cho chạm vào các cạnh của trang báo cáo. 3) Kiểm tra sao cho bản báo cáo nạp vào có mặt in hướng lên, rồi nhấn nút Bắt đầu Màu.

Tip: If the copy job produces a blank page, make sure that the original is loaded with the print-side up and that no jams exist in the ADF and paper path. For information about removing jams and other troubleshooting tips, see the electronic user guide on the device CDs.

提示：如果复印作业产生空白页，请确保原件是打印面朝上装入的，且 ADF 和送纸通道中未出现卡纸。有关清除卡纸及其它故障排除提示的信息，请参阅设备 CD 上的电子版用户指南。


Tip: Jika hasil fotokopinya halaman kosong, pastikan bahwa dokumen aslinya diisikan dengan sisi-cetakan di atas dan tidak ada kertas macet di dalam ADF dan jalur kertas. Untuk informasi tentang melepaskan kertas macet dan tips pemecahan masalah lainnya, simak pedoman penggunaan elektronik pada CD-ROM piranti.

추가 정보: 빈 페이지가 복사되면, 원본의 인쇄면이 위로 가게 넣었는지 그리고 ADF와 용지 경로에 걸린 용지가 없는지 확인하십시오. 용지 걸림 및 기타 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용은 장치 CD에 있는 사용 설명서 파일을 참조하십시오.

คำแนะนำ: หากเอกสารที่ทำสำเนาอย่างมาจากการเครื่องเป็นหน้ากระดาษเปล่า โปรดตรวจสอบว่าทางเอกสารตั้งนับบันโดยหมายด้านที่มีข้อความขึ้นหรือไม่ และมีกระดาษติดอยู่ใน ADF และซ่องกระดาษผ่านหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ติดออกและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้จากคู่มือผู้ใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์

提示：如果影印工作印出空白頁，請確定原稿的列印面向上放入，且 ADF 與紙張路徑中沒有卡紙。如需關於移除卡紙與其他故障排除提示的資訊，請參閱裝置 CD 上的電子版「使用指南」。

Mẹo: Nếu sao chụp ra một trang trắng, hãy bảo đảm rằng bản gốc được nạp vào với mặt in hướng lên và giấy không bị kẹt trong ADF hay trên đường đi. Để biết thông tin về cách lấy giấy bị kẹt và các mẹo khắc phục sự cố khác, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện tử trên các đĩa CD của máy.



Self-test the copier by using the flatbed scanner 1) Open the scanner lid, place the configuration report with the print-side down on the flatbed scanner, and then close the scanner lid. 2) Press the Start Color button.

使用平板扫描仪自检复印机。 1) 打开扫描仪盖板，将配置报告打印面朝下放在平板扫描仪上，然后合上扫描仪盖板。2) 按启用彩色按钮。

Uji-sendiri perangkat fotokopi dengan pemindai beralas datar

1) Buka penutup pemindai, tempatkan laporan konfigurasi dengan sisi-cetakan menghadap ke bawah pada pemindai beralas datar, kemudian tutup penutup pemindai. 2) Tekan tombol Start Color.

평판 스캐너를 사용한 복사기 자체 검사 1) 스캐너 덮개를 열고 구성 보고서를 인쇄면이 아래로 가게 평판 스캐너에 넣고 스캐너 덮개를 닫으십시오. 2) 컬러 시작 버튼을 누르십시오.

ทดสอบการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตนเองโดยใช้เครื่องสแกนแบบแบน 1) เปิดฝาเครื่องสแกน วางรายงานการตั้งค่าคอนฟิเกชันโดยคั่วต์ด้านที่มีข้อความลงบนเครื่องสแกนแบบแบนหรือไม่ และมีกรอบขาวดำติดอยู่ในช่องกระดาษผ่านหรือไม่ 2) กดปุ่มเริ่มต้น

使用平台掃描器自我測試影印機 1) 打開掃描器外蓋，將組態報告列印面朝下放置於平台掃描器上，然後合上掃描器外蓋。2) 按下開始彩色按鈕。

Tự kiểm tra máy photocopy bằng cách sử dụng máy quét dạng phẳng 1) Mở nắp đậy máy quét, đặt bản báo cáo cấu hình với mặt in úp xuống trên máy quét dạng phẳng rồi đóng nắp lại. 2) Nhấn nút Bắt đầu Màu.



Tip: If the copy job produces a blank page, make sure that the original is loaded with the print-side down on the flatbed scanner and that no jams exist in the paper path. For information about removing jams and other troubleshooting tips, see the electronic user guide on the device CD.

提示：如果复印作业产生空白页，请确保原件是打印面朝下放在平板扫描仪上的，且送纸道中未出现卡纸。有关清除卡纸及其它故障排除提示的信息，请参阅设备CD上的电子版用户指南。


Tip: Jika hasil salinannya halaman kosong, pastikan bahwa dokumen aslinya diisikan dengan cetakan menghadap ke bawah pada pemindai beralas datar dan tidak ada kertas macet pada jalur kertas. Untuk informasi tentang melepaskan kertas macet dan tips pemecahan masalah lainnya, simak pedoman penggunaan elektronik pada CD-ROM piranti.

추가 정보: 빈 페이지가 복사되면, 원본의 인쇄면이 아래로 가게 평판 스캐너에 놓았는지 그리고 용지 경로에 걸린 용지가 없는지 확인하십시오. 용지 걸림 및 기타 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용은 장치 CD에 있는 사용 설명서 파일을 참조하십시오.

คำแนะนำ: หากเอกสารที่ทำสำเนาออกมายังเครื่องเป็นหน้ากระดาษเปล่า โปรดตรวจสอบว่าใส่เอกสารตั้งนับโดยคร่าวด้านที่มีข้อความลงบนเครื่องสแกนแบบแบนหรือไม่ และมีกรอบขาวดำติดอยู่ในช่องกระดาษผ่านหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ติดออกและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้จากคู่มือผู้ใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์

提示：如果影印工作印出空白頁，請確定原稿的列印面是否朝下放在平台掃描器上，且紙張路徑中沒有卡紙。如需關於移除卡紙與其他故障排除提示的資訊，請參閱裝置CD上的電子版「使用指南」。

Mẹo: Nếu sao chụp ra một trang trắng, hãy bảo đảm rằng bản gốc được nạp vào với mặt in hướng lên và giấy không bị kẹt trong ADF hay trên đường đi. Để biết thông tin về cách lấy giấy bị kẹt và các mẹo khắc phục sự cố khác, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện tử trên đĩa CD của máy.



Test the memory-card reader Plug an HP-supported memory card into the appropriate slot. The display will indicate that the printer was able to read the memory card. See the "Photo" chapter in the electronic user guide on the device CD for more information about using the memory-card reader.

测试存储卡阅读器 将受 HP 支持的内存卡插入相应的插槽。显示屏将显示打印机可以读取此内存卡。有关使用存储卡阅读器的更多信息，请参阅设备 CD 上电子版用户指南中的“照片”章节。


Menguji memory-card reader Tancapkan memory card yang didukung HP ke dalam selot yang sesuai. Tampilan akan menunjukkan bahwa printer siap untuk membaca memory card. Simak bab "Photo (Foto)" dalam pedoman penggunaan elektronik pada CD piranti untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan memory-card reader.

메모리 카드 판독기 검사 HP가 지원하는 메모리 카드를 해당 슬롯에 꽂으십시오. 프린터가 메모리 카드를 읽을 수 있다는 메시지가 화면에 표시됩니다. 메모리 카드 판독기 사용에 대한 자세한 내용은 장치 CD에 있는 사용 설명서 파일의 "사진"장을 참고하십시오.

ทดสอบตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ เลือกการ์ดหน่วยความจำที่ HP สนับสนุนลงในช่องใส่การ์ดที่เหมาะสม หน้าจอจะแสดงให้ทราบว่า เครื่องพิมพ์สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้ โปรดดูที่ส่วนของ “รูปถ่าย” ในคู่มือผู้ใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นดิจิตอลของเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ

測試記憶卡讀卡機 將 HP 支援的記憶卡插入正確的插槽中。顯示幕上將會顯示印表機可讀取記憶卡。如需關於使用記憶卡讀卡機的詳細資訊，請參閱裝置 CD 上的電子版「使用指南」中的「相片」章節。

Thử đầu đọc thẻ nhớ Cắm thẻ nhớ được HP hỗ trợ vào khe thich hợp. Màn hình cho thấy máy in đã có thể đọc được thẻ nhớ. Xem chương "Ảnh" trong hướng dẫn sử dụng điện tử trên đĩa CD của máy để biết thêm thông tin về việc sử dụng đầu đọc thẻ nhớ.



Note The HP Color LaserJet 2840 all-in-one can read the following memory-card types: 1) xD and SmartMedia; 2) MultiMedia, Memory Stick, and Memory Stick PRO; 3) CompactFlash; 4) Secure Digital.

注意 HP Color LaserJet 2840 一体机可读取以下类型的内存卡：1) xD 和 SmartMedia；2) MultiMedia、Memory Stick 和 Memory Stick PRO；3) CompactFlash；4) Secure Digital。

Perhatikan Panel kontrol HP Color LaserJet 2840 all-in-one dapat membaca jenis memory-card berikut ini: 1) xD dan SmartMedia; 2) MultiMedia, Memory Stick, dan Memory Stick PRO; 3) CompactFlash; 4) Secure Digital.

주 HP Color LaserJet 2840 복합기는 다음의 메모리 카드 유형을 판독할 수 있습니다. 1) xD 및 SmartMedia, 2) MultiMedia, Memory Stick 및 Memory Stick PRO, 3) CompactFlash, 4) Secure Digital.

หมายเหตุ HP Color LaserJet 2840 ออล-อิน-วันสามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: 1) xD และ SmartMedia 2) MultiMedia, Memory Stick และ Memory Stick PRO 3) CompactFlash 4) Secure Digital

注意 HP Color LaserJet 2840 多功能事務機可讀取下列記憶卡類型：1) xD 與 SmartMedia；2) MultiMedia、Memory Stick 與 Memory Stick PRO；3) CompactFlash；4) Secure Digital。

Hình Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2840 có thể đọc được các loại thẻ nhớ sau đây: 1) xD và SmartMedia; 2) MultiMedia, Memory Stick, và Memory Stick PRO; 3) CompactFlash; 4) Secure Digital.



Complete your device setup If you are using the device as a standalone copier, the setup is complete. If you are using the device as a standalone fax (HP Color LaserJet 2830 all-in-one only), see the "Fax" chapter in the electronic user guide that is provided on the device CD.

完成设备设置 如果您将设备用作独立的复印机，则设置已完成。如果您想将设备用作独立的传真机（仅适用于 HP Color LaserJet 2830 一体机），请参阅设备 CD 上提供的电子版用户指南中的“传真”章节。

Selesaikan setup (pengaturan awal) piranti Anda Jika Anda menggunakan piranti sebagai perangkat fotokopi yang berdiri sendiri, setup sudah selesai. Jika Anda menggunakan piranti sebagai perangkat faks yang berdiri sendiri (hanya HP Color LaserJet 2830 all-in-one), simak bab "Fax (Faks)" dalam pedoman penggunaan elektronik yang disertakan pada CD piranti.

장치 설치 완료 독립형 복사기를 사용할 경우 설치가 끝났습니다. 장치를 독립형 팩스기(HP Color LaserJet 2830 복합기 전용)로 사용할 경우, 장치 CD에서 제공하는 사용 설명서 파일의 "팩스"장을 참고하십시오.

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องถ่ายเอกสารแบบธรรมด้า การตั้งค่าเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ เป็นเครื่องโทรทัศน์แบบธรรมด้า (HP Color LaserJet 2830 ออลล์-อิน-วัน เท่านั้น) โปรดดูที่หัวข้อ “แฟกซ์” ในคู่มือผู้ใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์

完成裝置安裝 如果您將裝置做為獨立的影印機使用，則安裝已完成。如果您將裝置做為獨立的傳真機使用（僅適用於 HP LaserJet 3030 多功能事務機），請參閱裝置隨附的電子版「使用指南」中的「傳真」章節。

Hoàn tất việc cài đặt máy Nếu quý vị sử dụng máy như một máy photocopy riêng biệt, việc cài đặt đã hoàn tất. Nếu quý vị sử dụng thiết bị như máy fax riêng biệt (chỉ có ở máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830), xem chương "Fax" trong hướng dẫn sử dụng điện tử trên đĩa CD của máy.



If you are connecting the device to a network, go to step 27. If you are connecting the device directly to a computer, go to step 28.

如果要将设备连接至网络，请转至步骤 27。如果要直接将设备连接至计算机，请转至步骤 28。


Jika Anda menghubungkan piranti ke sebuah jaringan, lanjutkan ke langkah 27. Jika Anda menghubungkan piranti langsung ke komputer, lanjutkan ke langkah 28.

장치를 네트워크에 연결할 경우 27단계로 가십시오. 장치를 컴퓨터에 직접 연결할 경우 28단계로 가십시오.

หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 27 หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 28

如果您要將裝置連接至網路，請前往步驟 27。如果您要將裝置直接連接至電腦，請前往步驟 28。

Nếu quý vị đang nối máy vào mạng, hãy xem bước 27. Nếu quý vị đang nối máy trực tiếp vào máy tính, hãy xem bước 28.



If you are using all of the device functionality, see the "Fax" chapter in the electronic user guide that is provided on the device CD (HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one only), and then go to step 27 (Network connection) or step 28 (Installing software) in this getting started guide.

如果要使用所有的设备功能，请参阅设备 CD 上提供的电子版用户指南中的“传真”章节（仅适用于 HP Color LaserJet 2830/2840 一体机），然后转至此入门指南中的步骤 27（网络连接）或步骤 28（安装软件）。

Jika Anda menggunakan semua fungsionalitas dari piranti, simak bab "Fax (Faks)" dalam pedoman penggunaan elektronik yang disertakan pada CD piranti (hanya HP Color LaserJet 2830/2840 all-in-one), kemudian lanjutkan ke langkah 27 (Koneksi jaringan) atau langkah 28 (Menginstalasi perangkat lunak) dalam panduan memulai ini.

모든 장치 기능을 사용하고자 할 경우 장치 CD에서 제공하는 사용 설명서 파일의 "팩스" 장(HP Color LaserJet 2830/2840 복합기 전용)을 참고한 다음, 이 시작 설명서의 27단계(네트워크 연결) 또는 28단계(소프트웨어 설치)로 가십시오.

หากคุณใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่หัวข้อ “แฟกซ์” ในคู่มือผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนแผ่นซึ่ตอร์ของเครื่องพิมพ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 ออลส์-อิน-วันเท่านั้น) และข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 27 (การเชื่อมต่อเครือข่าย) หรือขั้นตอนที่ 28 (การติดตั้งซอฟต์แวร์) ในคู่มือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์นี้

如果您要使用裝置的所有功能，請參閱裝置隨附的電子版「使用指南」中的「傳真」章節（僅限 HP Color LaserJet 2830/2840 多功能事務機），然後前往入門指南中的步驟 27（網路連線）或步驟 28（安裝軟體）。

Nếu quý vị sử dụng tất cả các chức năng của máy, xem chương "Fax" trong hướng dẫn sử dụng điện tử được cung cấp trên đĩa CD của máy (chỉ có ở máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet 2830/2840), rồi xem bước 27 (Kết nối mạng) hoặc bước 28 (Cài đặt phần mềm) trong sách hướng dẫn bắt đầu sử dụng này.

Connect to a network If you want to connect the device to a network, ensure that the device is connected to the network and then begin the software installation. When you are prompted in the installer for the connection type, select the network option.

连接至网络 如果您想将设备连接至网络，请确保设备与网络相连，然后开始安装软件。当安装程序提示您选择连接类型时，请选择网络选项。



Menghubungkan ke jaringan Jika Anda ingin menghubungkan piranti ke jaringan, pastikan bahwa piranti sudah terhubung ke jaringan baru kemudian mulai instalasi perangkat lunak. Apabila jenis koneksi Anda diminta dalam program installer, pilih network (jaringan).

네트워크에 연결하기 장치를 네트워크에 연결하려는 경우 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 다음 소프트웨어 설치를 시작하십시오. 설치 프로그램에서 연결 유형을 선택할 때 네트워크 옵션을 선택하십시오.

เชื่อมต่อเครือข่าย หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแล้ว ก่อนเริ่มต้นติดตั้งซอฟต์แวร์ เมื่อระบบของคุณระบุนิดของการเชื่อมต่อในระหว่างการติดตั้ง โปรดเลือกตัวเลือกเครือข่าย

連線至網路 如果您要將裝置連接至網路，請確定裝置已連接至網路，然後開始安裝軟體。當安裝程式詢問您連線類型時，請選擇網路選項。

Kết nối mạng Nếu quý vị muốn kết nối máy vào mạng, bảo đảm máy được kết nối vào mạng, rồi mới bắt đầu cài đặt phần mềm. Khi quý vị được nhắc trong chương trình cài đặt về loại kết nối, hãy chọn tùy chọn mạng.



Installing the software

Note To install the software for Macintosh, go to step 30.

Note You must have administrative privileges to install the software for Windows® XP or Windows 2000.

- 1) Quit all of the programs that are running on the computer.

安装软件

注意 要安装适用于 Macintosh 的软件，请转至步骤 30。

注意 要在 Windows® XP 或 Windows 2000 上安装软件，您必须具有管理权限。

- 1) 退出计算机上运行的所有程序。

Menginstalasi perangkat lunak

Perhatikan Untuk menginstalasi perangkat lunak pada Macintosh, lanjutkan ke langkah 30.

Perhatikan Anda harus memiliki hak akses administratif untuk menginstalasi perangkat lunak pada Windows® XP atau Windows 2000.

- 1) Tutup semua program yang sedang aktif di komputer.

소프트웨어 설치

주 Macintosh용 소프트웨어를 설치하려면 30단계로 가십시오.

주 Windows® XP 또는 Windows 2000용 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다.

- 1) 컴퓨터에서 실행되고 있는 프로그램을 모두 종료하십시오.

ติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Macintosh ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 30

หมายเหตุ คุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ

Windows® XP หรือ Windows 2000

- 1)ปิดโปรแกรมที่กำลังรันอยู่ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์

安装軟體

注意 如要為 Macintosh 安裝軟體，請移至步驟 30。

注意 您必須具有管理員權限才可以為 Windows XP 或 Windows 2000 安裝軟體。

- 1) 關閉電腦中正在執行的所有程式。

Cài đặt phần mềm

Hình Để cài đặt phần mềm cho Macintosh, hãy xem bước 30.

Hình Quý vị phải có các quyền quản lý để cài đặt phần mềm cho Windows® XP hoặc Windows 2000.

- 1) Thoát hết các chương trình đang chạy trên máy tính.

2) Follow the instructions that appeared at the end of the animated installation guide on the installation CD. If the installation program does not begin automatically, click **Start**, click **Run**, click **Browse**, select the HPSetup.exe file on the CD, and then click **OK**.



2) 按照安装 CD 上动画安装指南结尾处出现的说明进行操作。如果安装程序未自动运行，则依次单击**开始**、**运行**及**浏览**，选择 CD 上的 HPSetup.exe 文件，然后单击**确定**。

2) Ikuti petunjuk yang ditampilkan di akhir animasi instalasi pada CD instalasi. Jika program instalasi tidak otomatis dijalankan, klik **Start**, klik **Run**, klik **Browse**, pilih file HPSetup.exe pada CD, kemudian klik **OK**.

2) 설치 CD에 있는 애니메이션 시작 설명서의 끝에 설명한 지시사항을 따르십시오. 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면 **시작**, **실행**, **찾아보기**를 차례대로 누르고 CD에서 HPSetup.exe 파일을 선택한 다음 **확인**을 누르십시오.

2) 请根据安装光碟上动态安装指南最后面所显示的指示进行安装。如果安装程式未自动开始，请按一下**开始**、按一下**执行**、按一下**浏览**，选择 CD 上的「HPSetup.exe」档案，然后按一下**确定**。

2) Theo đúng các hướng dẫn hiển thị ở cuối phần hướng dẫn cài đặt minh họa sinh động trên đĩa CD cài đặt. Nếu chương trình cài đặt không bắt đầu tự động, nhấn **Start**, nhấn **Run**, nhấn **Browse**, chọn tập tin HPSetup.exe trên đĩa CD, rồi nhấn **OK**.



3) Select **Install HP LaserJet software**. 4) In the Printer Connection Wizard, select a connection type.

3) 选择安装 HP LaserJet 软件。4) 在“打印机连接向导”中，选择一种连接类型。

3) Pilih **Install HP LaserJet software**. 4) Dari Printer Connection Wizard, pilih jenis koneksi Anda.

3) HP LaserJet 소프트웨어 설치를 선택하십시오. 4) 프린터 연결 마법사에서 연결 유형을 선택하십시오.

3) เลือก **Install HP LaserJet software** 4) เลือกประเภทการเชื่อมต่อในวิชาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

3) 按一下安裝 HP LaserJet 軟體。4) 在「連線安裝精靈」中，選擇連線類型。

3) Chọn phần mềm Cài đặt HP LaserJet. 4) Trong Hướng dẫn Kết nối Máy in, chọn loại kết nối.

5) The software prompts you to connect the device to a computer. Connect a USB cable (A/B) from the device to the correct computer port.

Note If connecting to a network, proceed to the following step without connecting a USB cable.

5) 软件会提示您将设备连接至计算机。将 USB 电缆 (A/B) 从设备连接到正确的计算机端口。

注意 如果连接至网络，则继续执行以下步骤而无需连接 USB 电缆。

5) Perangkat lunak meminta Anda untuk menyambungkan piranti ke komputer. Sambungkan kabel USB (A/B) dari piranti ke port komputer yang benar.

Perhatikan Jika menghubungkan ke jaringan, lanjutkan ke langkah berikut ini **tanpa** menyambungkan kabel USB.

5) 장치를 컴퓨터에 연결하라는 메시지가 나타납니다. USB 케이블(A/B)을 장치에서 올바른 컴퓨터 포트로 연결하십시오.

주 네트워크에 연결하는 경우 USB 케이블을 연결하지 않고 다음 단계를 계속 진행하십시오.

5) ซอฟต์แวร์จะแสดงข้อความให้คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ต่อสายเคเบิล USB (A/B) จากเครื่องพิมพ์เข้ากับพอร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง



หมายเหตุ หากเชื่อมต่อ กับเครื่องขยาย ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไปนี้ โดยไม่ต้อง เชื่อมต่อสายเคเบิล USB

5) 軟體會提示您將裝置連接到電腦。將 USB 纜線 (A/B) 從裝置連接到正確的電腦連接埠。

注意 如果要連接至網路，請執行下列步驟，並且**不要**連接 USB 纜線。

5) Phần mềm nhắc quý vị nối máy với máy tính. Nối cáp USB (loại A/B) từ máy vào đúng cổng máy tính.

Hình Nếu kết nối vào mạng, thực hiện bước sau **mà không phải** nối cáp USB.



6) For Windows 2000 and Windows XP operating systems that meet all system requirements, select **Typical**, and then follow the instructions to install the software.

6) 对于 Windows 2000 和 Windows XP 系统，如果它们满足所有的系统要求，请选择**典型**，然后按照说明安装软件。

6) Untuk sistem operasi Windows 2000 dan Windows XP yang memenuhi semua persyaratan sistem, pilih **Typical**, kemudian ikuti petunjuk untuk menginstalasi perangkat lunak.

6) 모든 시스템 요구 사항을 충족하는 Windows 2000 및 Windows XP 운영 체제의 경우, **표준 설치**를 선택한 다음 지시사항에 따라 소프트웨어를 설치하십시오.

6) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows XP ที่ตรงตามความต้องการของระบบ ให้เลือก **Typical** และทำการค่าแนะนำเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

6) 以 Windows 2000 與 Windows XP 作業系統而言，符合所有系統需求，因此請選擇**典型**，然後依照指示安裝軟體。

6) Đối với hệ điều hành Windows 2000 và Windows XP đáp ứng tất cả các yêu cầu hệ thống, chọn **Typical**, rồi theo đúng các hướng dẫn cài đặt phần mềm.

For Windows 98 and Windows Millennium Edition (Me) operating systems, or any system that does not meet the system requirements, select **Minimal**, and then follow the instructions to install the software.

对于 Windows 98 和 Windows Millennium Edition (Me) 操作系统，以及不符合系统要求的其它系统，请选择**最小**，然后按照说明安装软件。



Untuk sistem operasi Windows 98 dan Windows Millennium Edition (Me), atau sistem apapun lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sistem, pilih **Minimal**, kemudian ikuti petunjuk untuk menginstalasi perangkat lunak.

모든 시스템 요구 사항을 충족하지 못하는 Windows 98 및 Windows Millennium Edition(Me) 운영 체제의 경우, **최소 설치**를 선택한 다음 지시사항에 따라 소프트웨어를 설치하십시오.

สำหรับระบบปฏิบัติ Windows 98 และ Windows Millennium Edition (Me) หรือระบบอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของระบบ ให้เลือก **Minimal** และทำการค่าแนะนำเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

以 Windows 98 與 Windows Millennium Edition (Me) 作業系統而言，或不符合系統需求的其他作業系統，請選擇**最小安裝**，然後依照指示安裝軟體。

Đối với hệ điều hành Windows 98 và Windows Millennium Edition (Me), hoặc bất kỳ hệ điều hành nào không đáp ứng các yêu cầu hệ thống, chọn **Minimal**, rồi theo đúng các hướng dẫn cài đặt phần mềm.



Use the HP Toolbox

Note The HP Toolbox is not available from a minimal installation,

and it does not support Macintosh operating systems.

After the software installation is complete you can use the device from your computer.

English

简体中文

Bahasa Indonesia

한국어

ภาษาไทย

繁體中文

Tiếng Việt

使用 HP 工具箱

注意 最小安装无法使用 HP 工具箱，HP 工具箱也不支持 Macintosh 操作系统。

软件安装完成后，即可通过计算机使用设备。

Menggunakan Toolbox HP

Perhatikan Toolbox HP tidak tersedia pada instalasi minimal, dan toolbox ini tidak mendukung sistem operasi Macintosh.

Setelah instalasi perangkat lunak selesai Anda dapat menggunakan piranti dari komputer Anda.

HP 도구 상자 사용

주 HP 도구 상자는 최소 설치의 경우 사용할 수 없으며 Macintosh 운영 체제는 지원하지 않습니다.

소프트웨어 설치를 완료한 후 컴퓨터에서 장치를 사용할 수 있습니다.

การใช้กล่องเครื่องมือ HP

หมายเหตุ กล่องเครื่องมือ HP จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้จากการติดตั้งแบบต่ำสุด และจะไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติ Macintosh หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

使用 HP 工具箱

注意 HP 工具箱無法在最小安裝中使用，並且不支援 Macintosh 作業系統。

完成軟體安裝之後，您將可以直接由電腦使用本裝置。

Sử dụng Toolbox của HP

Hình Không có Toolbox của HP cho cài đặt tối thiểu và không hỗ trợ hệ điều hành Macintosh.

Sau khi cài đặt phần mềm xong, quý vị có thể sử dụng thiết bị từ máy tính.

1) On the computer, click **Start**, and then click **Programs**. 2) Click **HP**, click **HP CLJ 2820/2830/2840**, and then click **hp Toolbox** to open the HP Toolbox. Now, go to step 32.

1) 在计算机上，单击**开始**，然后单击**程序**。2) 依次单击**HP**、**HP CLJ 2820/2830/2840** 和 **hp 工具箱**以打开 HP 工具箱。现在，转至步骤 32。


1) Pada komputer, klik **Start**, kemudian klik **Programs**. 2) Klik **HP**, klik **HP CLJ 2820/2830/2840**, kemudian klik **hp Toolbox** untuk membuka Toolbox HP. Kemudian, lanjutkan ke langkah 32.

1) 컴퓨터에서 **시작**, **프로그램**을 차례대로 누르십시오. 2) HP 도구 상자를 열려면 **HP**, **HP CLJ 2820/2830/2840**, **hp 도구 상자**를 누르십시오. 이제 32단계로 가십시오.

1) บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิก **Start** และคลิก **Programs** 2) คลิก **HP** คลิก **HP CLJ 2820/2830/2840** และคลิก **hp Toolbox** เพื่อเปิดกล่องเครื่องมือ HP ถึงตอนนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 32

1) 在電腦上，按一下**開始**，然後按一下**程式集**。2) 依次按一下**HP**、**HP CLJ 2820/2830/2840**、**hp 工具箱**，以開啟 HP 工具箱。現在請前往步驟 32。

1) Trên máy tính, nhấn **Start**, rồi nhấn **Programs**. 2) Nhấn **HP**, nhấn **HP CLJ 2820/2830/2840**, rồi nhấn **hp Toolbox** để mở Toolbox của HP. Bây giờ, hãy xem bước 32.



Install the Macintosh software (OS 9.2.2 and later)

Note If you are using Macintosh OS X, go to step 31.

- 1) Connect the USB cable (A/B) to the computer. 2) Quit all of the programs that are running on the computer.

安装 Macintosh 软件 (OS 9.2.2 和更高版本)

注意 如果您要使用 Macintosh OS X，请转至步骤 31。
1) 将 USB 电缆 (A/B) 连接至计算机。2) 退出计算机上运行的所有程序。

Menginstalasi perangkat lunak Macintosh (OS 9.2.2 dan sesudahnya)

Perhatikan Jika Anda menggunakan Macintosh OS X, lanjutkan ke langkah 31.

- 1) Sambungkan kabel USB (A/B) ke komputer. 2) Tutup semua program yang sedang aktif di komputer.

Macintosh 소프트웨어 설치(OS 9.2.2 이상)

주 Macintosh OS X를 사용하는 경우 31단계로 가십시오.

- 1) USB 장치 케이블(A/B)을 컴퓨터에 연결하십시오. 2) 컴퓨터에서 실행되고 있는 프로그램을 모두 종료하십시오.

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Macintosh (OS 9.2.2 และใหม่กว่า)

หมายเหตุ หากคุณใช้ Macintosh OS X ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 31

- 1) ต่อสายเคเบิล USB (A/B) เข้ากับคอมพิวเตอร์ 2) ปิดโปรแกรมที่กำลังรันอยู่ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์

安裝 Macintosh 軟體 (OS 9.22 及更新版本)

注意 如果您使用 Macintosh OS X，請前往步驟 31。

- 1) 將 USB 纜線 (A/B) 連接到電腦。2) 關閉電腦中正在執行的所有程式。

Cài đặt phần mềm Macintosh (OS 9.2.2 và cao hơn)

Hình Nếu quý vị đang sử dụng Macintosh OS X, hãy xem bước 31.

- 1) Nối cáp USB (loại A/B) vào máy tính. 2) Thoát hết các chương trình đang chạy trên máy tính.

- 3) Follow the instructions that appeared at the end of the animated installation guide on the device CD. If the installation program did not begin automatically, open the CD folder and double-click the **HP All-in-One Installer** icon.

- 3) 按照设备 CD 上动画安装指南结尾处出现的说明进行操作。如果安装程序未自动运行，则打开 CD 文件夹，然后双击 **HP All-in-One Installer** 图标。


- 3) Ikuti petunjuk yang ditampilkan di akhir animasi panduan instalasi pada CD piranti. Jika program instalasi tidak otomatis dijalankan, buka folder CD dan dobel-klik ikon **HP All-in-One Installer**.

- 3) 장치 CD에 있는 애니메이션 시작 설명서의 끝에 설명한 지시사항을 따르십시오. 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않을 경우 CD 폴더를 열고 **HP 복합기 Installer** 아이콘을 두 번 누르십시오.

- 3) ทำการตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าท้ายของคู่มือการติดตั้งที่แสดงด้วยภาพเคลื่อนไหวบนแผ่นซีดีการติดตั้ง หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้เริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์เดอร์บนแผ่นซีดี และคลิกสองครั้งที่ไอคอน **HP All-in-One Installer**

- 3) 請依照裝置 CD 上動態安裝指南最後面所顯示的指示進行安裝。如果安裝程式未自動啟動，請開啟 CD 資料夾並按兩下 **HP 多功能事務機 Installer** 圖示。

- 3) Theo đúng các hướng dẫn hiển thị ở cuối phần hướng dẫn cài đặt minh họa sinh động trên đĩa CD của máy. Nếu chương trình cài đặt không bắt đầu tự động, mở thư mục của CD và nhấp đúp vào biểu tượng **HP All-in-One Installer**.



31



4) Follow the onscreen instructions, and then click **Install**. 5) When prompted, restart the computer. 6) When the HP all-in-one Setup Assistant starts, follow the instructions. Then, go to step 32.

4) 按照屏幕上的说明操作，然后单击安装。5) 系统提示时重新启动计算机。6) HP all-in-one Setup Assistant 启动时，请按说明操作。然后，转至步骤 32。

4) Ikuti petunjuk pada layar, kemudian klik **Install**. 5) Ketika diminta (muncul prompt yang sesuai), hidupkan ulang komputer. 6) Setelah HP all-in-one Setup Assistant dimulai, ikuti petunjuknya. Kemudian, lanjutkan ke langkah 32.

4) 화면에 나타나는 지시사항에 따라 설치를 누르십시오. 5) 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 6) HP 복합기 Setup Assistant가 시작되면 나타나는 지시사항을 따르십시오. 그런 다음 32단계로 가십시오.

4) 请按照屏幕上的指示操作，然后按一下 **Install** (安装)。5) 系统出现提示时，请重新启动电脑。6) 在 HP 多功能事務機 Setup Assistant 啟動後，請按照指示操作。然後移至步驟 32。

4) 按照螢幕上的指示操作，然後按一下 **Install** (安裝)。5) 系統出現提示時，請重新啟動電腦。6) 在 HP 多功能事務機 Setup Assistant 啟動後，請按照指示操作。然後移至步驟 32。

4) Theo đúng các hướng dẫn trên màn hình, rồi nhấn **Install**. 5) Khi được nhắc, khởi động lại máy tính. 6) Khi HP all-in-one Setup Assistant khởi động, theo đúng các hướng dẫn. Sau đó, hãy xem bước 32.

Install the Macintosh software (OS X 10.2 and later) 1) Connect the USB cable (A/B) to the computer. 2) Quit all of the programs that are running on the computer.

安装 Macintosh 软件 (OS X 10.2 和更高版本) 1) 将 USB 电缆 (A/B) 连接至计算机。2) 退出计算机上运行的所有程序。



Menginstalasi perangkat lunak Macintosh (OS X 10.2 dan sesudahnya) 1) Sambungkan kabel USB (A/B) ke komputer. 2) Tutup semua program yang sedang aktif di komputer.

Macintosh 소프트웨어 설치(OS X 10.2 이상) 1) USB 장치 케이블 (A/B)을 컴퓨터에 연결하십시오. 2) 컴퓨터에서 실행되고 있는 프로그램을 모두 종료하십시오.

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Macintosh (OS X 10.2 และใหม่กว่า) 1) ต่อสายเคเบิล USB (A/B) เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ปิดโปรแกรมที่กำลังรันอยู่ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์

安装 Macintosh 軟體 (OS 10.2 及以上版本) 1) 將 USB 繩線 (A/B) 連接到電腦。2) 關閉電腦中正在執行的所有程式。

Cài đặt phần mềm Macintosh (OS X 10.2 và cao hơn) 1) Nối cáp USB (loại A/B) vào máy tính. 2) Thoát hết các chương trình đang chạy trên máy tính.



3) Follow the instructions that appeared at the end of the animated installation guide on the device CD. If the installation program did not begin automatically, open the CD folder and double-click the **HP All-in-One Installer** icon.

3) 按照设备 CD 上动画安装指南结尾处出现的说明进行操作。如果安装程序未自动运行，则打开 CD 文件夹，然后双击 **HP All-in-One Installer** 图标。

3) Ikuti petunjuk yang ditampilkan di akhir animasi panduan instalasi pada CD piranti. Jika program instalasi tidak otomatis dijalankan, buka folder CD dan dobel-klik ikon **HP All-in-One Installer**.

3) 장치 CD에 있는 애니메이션 시작 설명서의 끝에 설명한 지시사항을 따르십시오. 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않을 경우 CD 폴더를 열고 **HP 복합기 Installer** 아이콘을 두 번 누르십시오.

3) ทำการคำแนะนำที่ปรากฏตรงส่วนท้ายของคู่มือการติดตั้งที่แสดงด้วยภาพเคลื่อนไหวบนแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์ หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้เริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์เดอร์บนแผ่นซีดี และคลิกสองครั้งที่ไอคอน **HP All-in-One Installer**

3) 請依照裝置 CD 上動態安裝指南最後面所顯示的指示進行安裝。如果安裝程式未自動啟動，請開啟 CD 資料夾並按兩下 **HP 多功能事務機 Installer** 圖示。

3) Theo đúng các hướng dẫn hiển thị ở cuối phần hướng dẫn cài đặt minh họa sinh động trên đĩa CD của máy. Nếu chương trình cài đặt không bắt đầu tự động, mở thư mục của CD và nhấp đúp vào biểu tượng **HP All-in-One Installer**.

4) Follow the onscreen instructions, and then click **Install**. 5) When prompted, restart the computer. 6) When the HP All-in-One Setup Assistant starts, follow the instructions.

4) 按照屏幕上的说明操作，然后单击**安装**。5) 系统提示时重新启动计算机。6) HP All-in-One Setup Assistant 启动时，请按说明操作。


4) Ikuti petunjuk pada layar, kemudian klik **Install**. 5) Ketika diminta (muncul prompt yang sesuai), hidupkan ulang komputer. 6) Setelah HP all-in-one Setup Assistant dimulai, ikuti petunjuknya.

4) 화면에 나타나는 지시사항에 따라 **설치를 누르십시오**. 5) 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 6) HP 복합기 Setup Assistant가 시작되면 나타나는 지시사항을 따르십시오.

4) ทำการคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ แล้วคลิก **Install** 5) เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อระบบแสดงข้อความให้ทราบ 6) เมื่อ Setup Assistant ของ HP ออลล์-อิน-วันเริ่มทำงานแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

4) 按照螢幕上的指示操作，然後按一下 **Install (安裝)**。5) 系統出現提示時，請重新啟動電腦。6) 當 HP 多功能事務機 Setup Assistant 啟動後，請按照指示操作。

4) Theo đúng các hướng dẫn trên màn hình, rồi nhấn **Install**. 5) Khi được nhắc, khởi động lại máy tính. 6) Khi HP All-in-One Setup Assistant khởi động, theo đúng các hướng dẫn.



Test the software installation Print a page from any program to make sure that the software is correctly installed. If the installation failed, reinstall the software. If the reinstallation fails, see the support flyer or go to <http://www.hp.com/support/clj2800series> for more information.

测试软件安装 从任意程序打印一张页面以确保软件安装正确。如果安装失败，则重新安装软件。如果重新安装失败，请参阅支持说明，或访问 <http://www.hp.com/support/clj2800series> 以了解更多信息。

Menguji instalasi perangkat lunak Cetak satu halaman dari program apapun untuk memastikan bahwa perangkat lunak sudah terinstalasi dengan benar. Jika instalasi gagal, lakukan instalasi ulang perangkat lunak. Jika instalasi ulang gagal, simak brosur dukungan atau kunjungi <http://www.hp.com/support/clj2800series> untuk informasi lebih lanjut.

소프트웨어 설치 상태 검사 아무 프로그램에서나 한 페이지를 인쇄하여 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인하십시오. 제대로 설치되지 않았으면 다시 설치하십시오. 다시 설치해도 제대로 인쇄되지 않으면 <http://www.hp.com/support/clj2800series> 또는 지원 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

ทดสอบการติดตั้งซอฟต์แวร์ พิมพ์เอกสารจากโปรแกรมใดๆ ก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ถูกต้องหรือไม่ หากการติดตั้งข้มูลเหล่านี้ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง หากการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ล้มเหลว โปรดดูที่ในบล็อกสนับสนุน หรือไปที่ <http://www.hp.com/support/clj2800series> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

測試軟體安裝 使用任何程式列印一頁，以確定軟體已正確安裝。如果安裝軟體失敗，請重新安裝。如果重新安裝失敗，請參閱支援傳單，或瀏覽 <http://www.hp.com/support/clj2800series> 以取得更多資訊。

Kiểm tra phần mềm đã cài đặt In thử từ một chương trình bất kỳ để chắc chắn rằng phần mềm được cài đặt đúng. Nếu cài đặt bị hỏng, cài lại phần mềm. Nếu cài lại cũng bị hỏng, hãy xem tờ bướm về thông tin hỗ trợ hoặc vào trang web <http://www.hp.com/support/clj2800series> để biết thêm thông tin.

Register the all-in-one Register with HP to keep your all-in-one running smoothly and to receive free information that is relevant to you, including driver or software update notifications, support alerts, and tips for using your HP product. Register your all-in-one at <http://www.hp.com/go/register>.

注册一体机 向 HP 注册，以保持一体机平稳运行并接收与您相关的免费信息，包括驱动程序或软件更新通知、支持警报以及使用 HP 设备的提示。访问 <http://www.hp.com/go/register> 以注册一体机。



Daftarkan all-in-one Anda Daftarkan ke HP agar all-in-one Anda tetap berfungsi dengan baik dan untuk menerima informasi yang relevan untuk Anda secara gratis, termasuk pemberitahuan perbaruan driver atau perangkat lunak, pemberitahuan dukungan, dan tips untuk menggunakan produk HP Anda. Daftarkan all-in-one Anda di <http://www.hp.com/go/register>.

복합기 등록 HP에 장치를 등록하면 복합기의 원활한 작동을 유지하고 드라이버 또는 소프트웨어 업데이트 및 장치 지원 알림 메일, HP 제품 사용 관련 추가 정보 등, 관련된 정보를 무료로 받을 수 있습니다. <http://www.hp.com/go/register>에서 복합기를 등록하십시오.

ลงทะเบียนเครื่องออลล์-อิน-วัน ลงทะเบียนกับ HP เพื่อให้เครื่องออลล์-อิน-วันของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น และเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลการแจ้งถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ การแจ้งเตือนของฝ่ายสนับสนุน และคำแนะนำต่างๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ HP ลงทะเบียนเครื่องออลล์-อิน-วันของคุณได้ที่ <http://www.hp.com/go/register>

註冊本多功能事務機 使用 HP 註冊可讓您的多功能事務機正常運作，並可接收與您相關的資訊，包括驅動程式或軟體更新通知、裝置支援警報及使用 HP 產品的提示。前往 <http://www.hp.com/go/register> 註冊您的多功能事務機。

Đăng ký máy in đa năng Đăng ký với HP để giữ máy in đa năng của quý vị hoạt động tốt và nhận thông tin miễn phí liên quan đến quý vị, bao gồm thông báo về trình điều khiển hoặc cập nhật phần mềm, cảnh báo hỗ trợ và các mẹo sử dụng sản phẩm HP. Đăng ký máy in đa năng của quý vị tại <http://www.hp.com/go/register>.



HP and its subsidiaries respect your privacy and are committed to protecting it. See the HP privacy statement at the Web site.

HP 及其附属公司尊重您的隐私并承诺保护您的隐私。
请参阅网站上的 HP 保密声明。

HP dan seluruh anak perusahaannya menghormati kerahasiaan pribadi Anda dan bertekad untuk melindunginya. Simak pernyataan kerahasiaan pribadi HP di situs Webnya.

HP를 비롯한 HP 자회사는 사용자 개인 정보를 존중하고 보호하는 데 최선을 다할 것입니다. 웹사이트에서 HP 개인정보 보호정책을 참고하십시오.

HP และบริษัทในเครือเคารพในข้อมูลส่วนตัวของคุณและขอรับรองว่าจะปกป้องข้อมูลดังกล่าว โปรดดูที่เกล่องการ์ดเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลของ HP ได้จากเว็บไซต์

HP 及其子公司尊重並承諾保護您的隱私。請參閱註冊網站上的 HP
隱私權聲明。

HP và các công ty trực thuộc tôn trọng và cam kết bảo vệ tính riêng tư của quý vị. Xem tuyên bố về tính riêng tư của HP tại trang web này.

Support information For customer support, see the support flyer or go to <http://www.hp.com/support/clj2800series>.

支持信息 有关客户支持的信息，请参阅支持说明或访问 <http://www.hp.com/support/clj2800series>。

Informasi dukungan Untuk dukungan pelanggan, simak brosur dukungan atau kunjungi <http://www.hp.com/support/clj2800series>.

지원 정보 고객 지원에 대한 내용은 지원 안내서 또는 <http://www.hp.com/support/clj2800series>를 방문하십시오.

ข้อมูลสนับสนุน สำหรับการให้บริการลูกค้า โปรดดูที่ใบปลีกสนับสนุน หรือไปที่ <http://www.hp.com/support/clj2800series>

支援資訊 如果需要客戶支援，請參閱支援傳單，或前往 <http://www.hp.com/support/clj2800series>。

Thông tin hỗ trợ Đối với việc hỗ trợ khách hàng, xem tờ bướm về thông tin hỗ trợ hoặc vào trang web <http://www.hp.com/support/clj2800series>.



Congratulations! The device is ready to use. Open the HP Toolbox, the online support, or the electronic user guide for additional use and troubleshooting information.

English

简体中文

Bahasa Indonesia

한국어

ภาษาไทย

繁體中文

恭喜！ 设备已准备就绪，可以使用。打开 HP 工具栏、在线支持或电子版用户指南，获取其它使用和故障排除信息。

Selamat! Piranti siap untuk digunakan. Buka Toolbox HP, dukungan online, atau pedoman penggunaan elektronik untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan dan pemecahan masalah.

축하합니다! 이제 장치를 사용할 수 있습니다. 사용 및 문제 해결에 대한 추가 정보는 HP 도구 상자, 온라인 지원 또는 사용 설명서 파일을 참고하십시오.

ขอแสดงความยินดี! อุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว เปิดกล่องเครื่องมือ HP บริการสนับสนุนออนไลน์ หรือคุ้มครองแบบอิเล็กทรอนิกส์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และวิธีแก้ไขปัญหา

恭喜您！ 裝置準備就緒。如需關於其他使用操作及故障排除等資訊，請開啟 HP 工具箱、線上支援或電子版「使用指南」。

Xin chúc mừng! Máy đã sẵn sàng sử dụng. Mở Toolbox của HP, hỗ trợ trực tuyến, hoặc hướng dẫn sử dụng điện tử để biết thêm thông tin sử dụng bổ sung và cách khắc phục sự cố.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)
dan Kartu Jaminan/Garansi dalam
Bahasa Indonesia No : 0089/1.824.51



Q3948-90926